

# PLEXTALK®

## PLEXTALK PTP1 versie 5

### Gebruikershandboek



©2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.

## **BELANGRIJKE OPMERKINGEN**

### **FCC kennisgeving**

Conformiteitscertificaat

Modelnummer: PTP1

Merksnaam: PLEXTALK

Verantwoordelijke fabrikant: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adres: 1078, Kami-maruko, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0498 JAPAN

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en conform bevonden aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B onder deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en straalt deze ook uit. Indien deze apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt conform de instructies van de fabrikant, kan deze interferentie veroorzaken in de ontvangstsignalen van radio's en televisietoestellen. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst (wat u kunt bepalen door de apparatuur aan en uit te zetten), bent u verzocht om de interferentie te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne een andere kant op.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het systeem op een ander stopcontact aan zodat de systeemapparatuur en de ontvanger op verschillende stroomkringen zitten.
- Raadpleeg zo nodig de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor meer suggesties.

LET OP: Wijzigingen die aan het apparaat worden aangebracht die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de conformiteit van het apparaat, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen tenietdoen.

## **Verklaring van het Canadese Departement voor Communicatie**

Dit digitale apparaat blijft binnen de grenswaarden klasse B voor radiostoring van digitale apparaten zoals bepaald in de regelgeving met betrekking tot radiostoringen van het Canadese departement voor communicatie.

Dit digitale apparaat van klasse B digital voldoet aan de Canadese norm ICES-003.  
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

LET OP: Gebruik van knoppen of aanpassingen of toepassing van procedures die afwijken van wat hier wordt gespecificeerd, kan oorzaak zijn van blootstelling aan schadelijke straling.

# INHOUD

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BELANGRIJKE OPMERKINGEN .....</b>                                    | <b>2</b>  |
| FCC kennisgeving.....   | 2         |
| Verklaring van het Canadese Departement voor Communicatie.....          | 3         |
| <b>INHOUD .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>1. Informatie over wettelijke bepalingen en auteursrechten. ....</b> | <b>10</b> |
| 1.1. Informatie over de auteursrechten wat betreft dit handboek. ....   | 10        |
| 1.2. Licenties en handelsmerken.....                                    | 10        |
| 1.3. Bepalingen met betrekking tot het kopiëren.....                    | 10        |
| 1.3.1. Algemene informatie.....   | 11        |
| 1.3.2. Muziek-cd's.....   | 11        |
| <b>2. Starten. ....</b>   | <b>12</b> |
| 2.1. Gebruikte terminologie en afspraken. ....                          | 12        |
| 2.2. Wat zit er in de doos? .....                                       | 12        |
| 2.3. Beschrijving van het apparaat. ....                                | 13        |
| 2.3.1. De Voorzijde .....   | 13        |
| 2.3.2. Boven zijde .....  | 14        |
| 2.3.3. Linker kant. ....  | 15        |
| 2.3.4. Rechter kant .....   | 15        |
| 2.3.5. Onder zijde .....  | 15        |
| 2.3.6. Achterzijde .....  | 15        |
| 2.4. De Batterij plaatsen.....  | 16        |
| 2.5. Laden van de PLEXTALK. ....  | 16        |
| 2.6. Algemeen en batterijonderhoud. ....                                | 17        |
| 2.6.1. Zorg dragen voor het apparaat. ....                              | 17        |
| 2.6.2. Batterijonderhoud. ....  | 17        |
| 2.6.3. Doorkruis afvalteken .....                                       | 18        |
| 2.7. Aan- en uitschakelen van de PLEXTALK. ....                         | 18        |
| 2.8. De toets 'Functiebeschrijving'.....                                | 19        |
| 2.9. Vergrendelings functie .....                                       | 19        |
| 2.10. Het plaatsen en verwijderen van een SD-kaart.....                 | 19        |
| <b>3. Inleiding tot het menusysteem. ....</b>                           | <b>21</b> |
| 3.1. Hoofdmenu.....   | 21        |
| 3.2. Toegang tot het menu en navigeren. ....                            | 21        |
| 3.3. Verkorte Menu selectie .....                                       | 22        |
| <b>4. Instellen van uw PLEXTALK. ....</b>                               | <b>23</b> |
| 4.1. Uw voorkeurstem kiezen .....                                       | 23        |
| 4.2. De toonhoogte van de computerstem instellen. ....                  | 23        |
| 4.3. Datum en uur instellen. ....                                       | 23        |
| 4.4. Het wachtgeluid van uw voorkeur selecteren. ....                   | 24        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.5. Selecteer to toest bevestiging geluid.....  | 24        |
| <b>5. Energiebeheer.....</b>   | <b>25</b> |
| 5.1. Waarschuwing 'lage batterij'.....   | 25        |
| 5.2. Automatische uitschakelfunctie.....   | 25        |
| 5.3. Gedwongen uitschakelen.....   | 25        |
| 5.4. 'Slaapstand'-functie.....   | 25        |
| 5.4.1. 'Slaapstand'-functie instellen.....   | 26        |
| 5.4.2. 'Slaapstand'-functie uitschakelen.....  | 26        |
| <b>6. Weergavefuncties die voor alle formaten gelijk zijn.....</b>   | <b>27</b> |
| 6.1. Weergave starten en stoppen.....  | 27        |
| 6.2. Snel doorspoelen of snel terugspoelen.....  | 27        |
| 6.3. Het afspeelvolumen wijzigen.....  | 28        |
| 6.4. De afspeelsnelheid wijzigen.....  | 28        |
| 6.5. De audiotoon wijzigen.....  | 28        |
| 6.6. Het begeleidingsvolumen wijzigen.....   | 29        |
| 6.7. Veranderen van de snelheid van de begeleidingsstem.....   | 29        |
| 6.8. Het navigatiemenu oproepen.....   | 29        |
| 6.9. Selecteren van de media en titel.....   | 30        |
| 6.10. Titel navigatie.....   | 30        |
| 6.11. Rechtstreeks naar een titel gaan.....  | 31        |
| 6.12. De rangschikking van titels veranderen.....  | 32        |
| 6.13. Informatie over titel en media.....  | 32        |
| 6.14. Informatie over de actuele status.....   | 33        |
| 6.15. Een weergavemodus selecteren.....  | 33        |
| 6.16. Bladwijzers gebruiken.....   | 33        |
| 6.16.1. Soorten van bladwijzers.....   | 33        |
| 6.16.2. Bladwijzers toevoegen.....   | 34        |
| 6.16.3. Navigeren naar bladwijzers.....  | 35        |
| 6.16.4. Bladwijzers verwijderen.....   | 35        |
| 6.16.5. Stem voor spraakbladwijzers in- en uitschakelen.....   | 36        |
| 6.17. Hoe groepeert de PLEXTALK bestanden en mappen?.....  | 36        |
| <b>7. DAISY-titels weergeven.....</b>  | <b>37</b> |
| 7.1. Kopnavigatie.....   | 37        |
| 7.2. Naar het begin of einde van een DAISY-titel gaan.....   | 37        |
| 7.3. Paginanavigatie.....  | 38        |
| 7.4. Groepsnavigatie.....  | 38        |
| 7.5. Zinnavigatie.....   | 38        |
| 7.6. Navigatie: 10 minuten verspringen, 30 seconden verspringen.....   | 39        |
| 7.7. Navigatie per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter in geval van DAISY tekst modus..... | 39        |
| 7.8. Navigeren op basis van percentages.....   | 39        |
| 7.9. Weergavemodus.....  | 40        |

|  |           |
|--|-----------|
| 7.10. Multimedia DAISY afspeelinstellingen.....                                  | 40        |
| <b>8. Afspelen van "Opnames" .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>9. Luisterbestanden of Muziek-cd's spelen.....</b>                            | <b>42</b> |
| 9.1. Tracknavigatie.....   | 42        |
| 9.2. Albumnavigatie.....   | 43        |
| 9.3. 10 Navigatie per 10 minuten en 30 seconden .....                            | 43        |
| 9.4. Weergavemodus.....  | 43        |
| 9.5. Aankondiging van albums en tracks per naam of nummer.....                   | 44        |
| 9.6. Meer informatie over de afspeelvolgorde.....                                | 44        |
| 9.7. Beperkingen voor audiobestanden.....  | 44        |
| <b>10. Tekstbestanden afspelen.....</b>  | <b>46</b> |
| 10.1. Navigatie per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter .....  | 46        |
| 10.2. Navigeren op basis van percentages.....                                    | 46        |
| 10.3. Weergavemodus.....   | 47        |
| <b>11. Afspelen van een Audio Boek.....</b>                                      | <b>48</b> |
| <b>12. Podcast.....</b>  | <b>49</b> |
| 12.1. Toevoegen van een Podcast met de PLEXTALK.....                             | 49        |
| 12.2. Voor de eerste maal luisteren naar een Podcast.....                        | 49        |
| 12.3. Afspelen van Podcasts.....   | 50        |
| 12.4. Navigatie per aflevering, per 10 minuten of per 30 seconden.....           | 50        |
| 12.5. Het bijwerken van de afleverings lijst in een Podcast.....                 | 51        |
| 12.6. Download alle afleveringen van de Podcast.....                             | 51        |
| 12.7. Opmerkingen tijdens het downloaden.....                                    | 51        |
| <b>13. Web radio .....</b>   | <b>53</b> |
| 13.1. Web radio station toevoegen aan de afspeellijst .....                      | 53        |
| 13.2. Luisteren naar de web radio.....   | 53        |
| <b>14. Opname van een DAISY title.....</b>                                       | <b>54</b> |
| 14.1. Basisinformatie voor opnamen met de PLEXTALK.....                          | 54        |
| 14.2. Opnameapparatuur.....  | 54        |
| 14.3. Opnamemedia.....   | 55        |
| 14.4. Opnametoestanden.....  | 55        |
| 14.5. Fundamentele opnametechniek.....   | 56        |
| 14.6. De begeleidingsstem uitschakelen tijdens de opname.....                    | 56        |
| 14.7. Een ingangsbron aansluiten en selecteren.....                              | 57        |
| 14.8. Een opnamestand en een instelling voor de geluidskwaliteit selecteren..... | 58        |
| 14.8.1. Opnamestanden en geluidskwaliteit.....                                   | 58        |
| 14.8.2. Een voorgeprogrammeerde opnamestand selecteren.....                      | 59        |
| 14.8.3. De opnamestand "aangepast" selecteren.....                               | 60        |
| 14.9. De titel selecteren waarin u wenst op te nemen.....                        | 60        |
| 14.10. Het opnameniveau instellen.....   | 61        |
| 14.11. De niveaumontor gebruiken.....  | 62        |
| 14.12. De opnamemonitor in- en uitschakelen.....                                 | 63        |

|   |           |
|---|-----------|
| 14.13. Opname-informatie opvragen.....  | 63        |
| <b>15. Bewerken van en DAISY titel .....</b>  | <b>64</b> |
| 15.1. Kopmerkers bewerken tijdens de opname. ....   | 64        |
| 15.2. Een kop instellen na de opname. ....  | 64        |
| 15.3. Een kopinstelling na de opname annuleren. ....  | 65        |
| 15.4. Eén of meer secties wissen.....   | 65        |
| <b>16. Functies voor mediabeheer. ....</b>  | <b>67</b> |
| 16.1. Een SD-kaart wissen.....  | 67        |
| 16.2. Een nieuwe titel maken. ....  | 67        |
| 16.3. Een titel wissen. ....  | 67        |
| 16.4. Verwijderen van een bestand.....  | 68        |
| 16.5. Bewerken van een DAISY-titel voorbereiden. ....   | 68        |
| 16.6. Een DAISY-titel opbouwen.....   | 69        |
| 16.7. Netwerk map functie .....   | 70        |
| <b>17. Spraakmemofuncties van de PLEXTALK gebruiken. ....</b>                                       | <b>71</b> |
| 17.1. Een nieuwe spraakmemo opnemen. ....   | 71        |
| 17.2. Bestaande spraakmemo's beluisteren. ....  | 71        |
| 17.3. Reservekopie van spraakmemo's maken op SD-kaart.....  | 72        |
| 17.4. Spraakmemo's wissen. ....   | 72        |
| <b>18. Back-up. ....</b>  | <b>73</b> |
| 18.1. Algemene back-up informatie.....  | 73        |
| 18.2. Reservekopie maken van spraakmemo's.....  | 73        |
| 18.3. Back-up van een DAISY titel, album of tekst van een SD-kaart naar een USB<br>medium .....     | 74        |
| 18.4. Back-up van een DAISY titel, Album of tekst van een USB medium naaar een SD-<br>kaart.....    | 74        |
| 18.5. Benodigde back-uptijd voor Muziek-cd's. ....  | 75        |
| <b>19. Gebruik de PLEXTALK als een SD-kaart lezer .....</b>   | <b>76</b> |
| 19.1. Waarvoor kan de PLEXTALK gebruikt worden als die wordt aangesloten aan een<br>computer? ..... | 76        |
| 19.2. Aansluiten van de PLEXTALK met de computer als extern toestel .....                           | 76        |
| 19.3. De verbinding verbreken van de PLEXTALK met een computer.....                                 | 77        |
| <b>20. Netwerk instellingen.....</b>  | <b>78</b> |
| 20.1. Verbinden met een Draadloos netwerk. ....   | 78        |
| 20.1.1 Inschakelen van het netwerk. ....  | 78        |
| 20.1.2. Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden. ....                           | 78        |
| 20.2. PLEXTALK verbinden met een netwerk. ....  | 80        |
| 20.3. Geavanceerde netwerk instellingen. ....   | 80        |
| 20.3.1. Bevestiging netwerk informatie.....   | 80        |
| 20.3.2. Laden van netwerk instellingen. ....  | 81        |
| 20.3.3. Opslaan van netwerk instellingen. ....  | 82        |
| 20.3.4. Toevoegen van draadloos netwerk.....  | 82        |

|  |            |
|--|------------|
| 20.3.5. Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen. ....                      | 83         |
| 20.3.6. Instellingen voor Netwerk Map .....  | 84         |
| 20.3.7. Initializeren van netwerk instelling naar standaard. ....                      | 85         |
| <b>21. Bewerken van tekst bestanden. ....</b>  | <b>86</b>  |
| 21.1. Aanmaken van een nieuw tekst bestand.....  | 86         |
| 21.2. Bewerken van een bestaand tekst bestand op de SD-kaart.....                      | 86         |
| 21.3. Opslaan van bewerkte tekst. ....   | 86         |
| 21.4. Beeindigen van tekst bewerken .....  | 87         |
| 21.4.1. Opslaan en beeindigen van tekst bewerking. ....                                | 87         |
| 21.4.2. Tekst bewerken verlaten zonder op te slaan. ....                               | 87         |
| 21.5. Hernoemen van een bestand .....  | 87         |
| 21.6. Verwijderen van de huidige lijn.....   | 88         |
| 21.7. Verwijderen van alle tekst .....   | 88         |
| <b>22. Tekst ingave .....</b>  | <b>89</b>  |
| 22.1. Ingave in alfabetische modus ABC .....   | 89         |
| 22.2. Ingave van nummers in numerieke modus.....                                       | 90         |
| 22.3. Ingave van symbolen per symbool tabel .....                                      | 90         |
| 22.4. Bewegen in een tekst.....  | 90         |
| 22.5. Ingave van spatie, nieuwe lijn of karakters verwijderen. ....                    | 92         |
| <b>23. Andere nuttige functies.....</b>  | <b>93</b>  |
| 23.1. Het geïntegreerde helpbestand.....   | 93         |
| 23.2. Systeemeigenschappen controleren.....  | 93         |
| 23.3. verwijderen Authorisatie sleutels.....   | 93         |
| 23.4. Reset de PLEXTALK naar fabrieksinstellingen. ....                                | 94         |
| <b>Bijlage A - Hoofdkenmerken.....</b>   | <b>96</b>  |
| Algemene specificaties. ....   | 96         |
| Audiokenmerken. ....   | 97         |
| Hoofdfuncties. ....  | 98         |
| Batterijspecificaties. ....  | 99         |
| Geheugen kaart specificaties .....   | 99         |
| Draadloze communicatie functie .....   | 100        |
| Auteursrechten in verband met Ogg Vorbis. ....   | 100        |
| <b>Bijlage B - Menuhiërarchie.....</b>   | <b>101</b> |
| <b>Bijlage C – Oplossen van storingen.....</b>   | <b>104</b> |
| Algemene werkingsproblemen. ....   | 104        |
| Gesproken foutberichten bij DAISY-weergave.....  | 105        |
| Fouten tijdens de spraakmemo .....   | 105        |
| Fouten bij het gebruik van de PLEXTALK als externe kaart lezer .....                   | 105        |
| <b>Bijlage D – Technische informatie over opnamestanden en geluidskwaliteiten.....</b> | <b>107</b> |
| 1. Instellingen voor de opnamestand. ....  | 107        |
| 2. Instellingen voor voorgeprogrammeerde opnamestanden. ....                           | 107        |
| 3. Beschikbare instellingen voor de stand "aangepast" .....                            | 108        |



|  |            |
|--|------------|
| 4. Beschikbare opnametijd voor de diverse geluidskwaliteiten.....    | 109        |
| <b>Bijlage E - Vragen en antwoorden over netwerk instellen .....</b> | <b>111</b> |
| <b>Bijlage F - Lijst van de tekstinvoer .....</b>                    | <b>113</b> |

## **1. Informatie over wettelijke bepalingen en auteursrechten.**

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over de auteursrechten, de licenties en de handelsmerken. Het licht ook de beperkingen toe die gelden bij het gebruik van de PLEXTALK voor het kopiëren of opnemen van digitale geluidsbestanden. Het is sterk aanbevolen om dit hoofdstuk grondig door te nemen voor u verder gaat.

### **1.1. Informatie over de auteursrechten wat betreft dit handboek.**

Shinano Kenshi behoudt zich het recht voor om de producten die in dit handboek worden beschreven op ieder moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Shinano Kenshi geeft geen garanties en neemt geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de inhoud van dit handboek. Shinano Kenshi wijst bovendien elke inherente aansprakelijkheid af met betrekking tot de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een of ander bijzonder doel. Voorts behoudt Shinano Kenshi Co., Ltd. zich het recht voor onderhavig handboek te herzien en wijzigingen aan de inhoud aan te brengen zonder enige verplichting om enig persoon of enige organisatie van dergelijke revisie of wijziging op de hoogte te brengen.

Op dit handboek berust een auteursrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, vertaald of ingeperkt tot een elektronisch medium of tot een door een machine leesbare vorm zonder de voorafgaande toelating van Shinano Kenshi.

Handgeschreven copyright 2008 Shinano Kenshi Co., Ltd.

### **1.2. Licenties en handelsmerken.**

Alle licenties en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 zijn merknamen van Microsoft Corporation.

iTunes is de merknaam van Apple Inc.

### **1.3. Beperkingen met betrekking tot het kopiëren.**

Voor u aan de slag gaat met uw PLEXTALK moet u onderstaande belangrijke informatie doornemen om u ervan te vergewissen dat u de wettelijke beperkingen met betrekking tot het gebruik van het apparaat voor bepaalde handelingen goed hebt begrepen.

### **1.3.1. Algemene informatie.**

Dit PLEXTALK apparaat is ontworpen om u te helpen om luisterboeken, waarvoor u de auteursrechten hebt of waarvoor u vanwege de houder van de auteursrechten of de rechtmatige licentiehouders de toelating hebt gekregen, op te nemen en af te spelen. Behoudens het feit dat u eigenaar bent van de auteursrechten of dat u de nodige toelating hebt gekregen vanwege de eigenaar van het auteursrecht of vanwege de rechtmatige licentiehouders, kan het ongeoorloofd opnemen, reproduceren of distribueren van het werk leiden tot strenge burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties volgens de nationale en internationale wettelijke bepalingen met betrekking tot het auteursrecht. Bij twijfel over uw rechten neemt u best contact op met uw juridisch adviseur.

Shinano Kenshi kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het maken van illegale kopieën met behulp van de PLEXTALK recorder.

### **1.3.2. Muziek-cd's.**

Kopieën van muziek-cd's zijn uitsluitend bestemd voor individueel gebruik en kunnen volgens de Copyright Act (auteurswet) niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder de toelating van de houder van het auteursrecht.

## 2. Starten.

### 2.1. Gebruikte terminologie en afspraken.

In deze paragraaf worden de gebruikte terminologie en de afspraken toegelicht die doorheen dit handboek worden gebruikt.

Hierna een overzicht:

- **WAARSCHUWING:** een waarschuwing wijst op een gevaar dat lichamelijke letsel tot gevolg kan hebben.
- **LET OP:** wijst op een gevaar waarbij het PLEXTALK product of de opnamemedia kunnen worden beschadigd of vernietigd of waarbij uw gegevens of uw computerconfiguratie kunnen worden aangetast.
- **Opmerking:** wordt gebruikt om bijkomende belangrijke informatie aan te reiken over een kenmerk dat eerder nog niet aan bod is gekomen.
- **SD-kaart:** PLEXTALK kan zowel "SD"- als "SDHC"-kaarten lezen. In dit Gebruikershandboek worden beide soorten van kaarten "SD-kaarten" genoemd.

### 2.2. Wat zit er in de doos?

Hierna vindt u een lijst van elementen die samen met uw PLEXTALK in de doos zouden moeten zitten. Controleer of alle elementen daadwerkelijk in de doos zitten. Mochten bepaalde elementen ontbreken, neem dan onverwijld contact op met uw lokale dealer.

- 1 Plectalk Pocket
- 1 SD-kaart van 2 GB, zit al in het toestel
- 1 stroom adaptor
- 1 oplaadbare batterij
- 1 set oortelefoons
- 1 lange USB kabel om met de computer te verbinden
- 1 korte USB kabel om met een USB apparaat te verbinden
- 1 riemtasje
- 1 gebruikers handleing op CD
- 1 korte handleiding
- 1 veiligheidsinstructie

Opmerking: Het wordt ten stelligste aanbevolen om alle verpakkingsmateriaal bij te houden mocht u, om een of andere reden, in de toekomst uw PLEXTALK moeten terugsturen.

### **2.3. Beschrijving van het apparaat.**

In deze paragraaf wordt het fysieke uitzicht van de PLEXTALK beschreven, evenals de vormgeving en ligging van de toetsen en andere bedieningsknoppen zodat u ze makkelijk kunt terugvinden wanneer ze verder in de hoofdstukken worden vermeld. Ook de namen en de belangrijkste functies ervan worden hier opgelijst.

Hou het toestel vast en identificeer de voorzijde ervan. De voorkant heeft een microfoon en luidspreker bovenaan en 23 toetsen daaronder. Hou het toestel vast met het toetsenbord naar jou gericht en de luidspreker van je weg gericht. Dit is de eenvoudigste manier om de PLEXTALK te bedienen. Hou de unit vast in deze positie, de verdere beschrijving is hierop gebaseerd.

#### **2.3.1. De Voorzijde**

De grill bovenaan het toestel is waar de luidspreker en de interne microfoon zich bevinden. De luidspreker is aan de rechterzijde en de microfoon is centraal gelegen.

Vlak onder de grill bevinden zich 2 LED's. De linker LED is de stroom aanduiding. Deze LED is uit als het toestel uit staat. Deze LED wordt oranje bij het opstarten. Als de opstartfase voorbij is wordt deze LED groen. De rechtse LED is de aanduiding voor de batterij op te laden. Deze LED is uit als de PLEXTALK op batterij werkt. Deze LED is rood in de eerste fase van de batterij opladen. In de tweede fase knippert deze LED tussen groen en rood, en brandt groen als de batterij volledig opgeladen is.

Onder de grill en de LED's zijn twee ovale toetsen. De linkse ovale toets is rood en is de opname toets, gebruikt voor DAISY opnamen, spraakmemo's en gesproken bladwijzers. De rechtse ovale toets is groen en is de aan/uit en de slaapstand toets. In het midden van deze toets zijn twee tastbare punten.

Onder de opname en de aan/uit toets zijn 4 functie toetsen, 2 aan de linker kant, en 2 aan de rechterkant van het toestel. De bovenste functie toets aan de linker kant is de "Ga Naar" toets, wordt gebruikt om direct naar een pagina of kop te gaan. De onderste linkse toets is de bladwijzer toets, wordt gebruikt voor bladwijzer navigatie, aanmaken en verwijderen van bladwijzers. De bovenste rechtse functie toets is het MENU, gebruikt om

het menu te starten. Hou deze toets ingedrukt voor de toets beschrijvings functie. De onderste rechtse toets is de titel toets, wordt gebruikt om van titel of media te veranderen.

Tussen deze 4 functietoetsen, in het midden van het toestel, is de ronde start/stop toets omringd met 4 pijl-toetsen: op, neer, links en rechts. De start/stop toets voelt hol aan en is blauw gekleurd. De start/stop toets wordt gebruikt voor het starten en stoppen van afspelen, maar ook ter bevestiging van sommige verrichtingen. De op-toets of naar boven dient om de navigatie opties te kiezen. De op-toets kan ook worden gebruikt om de snelheid en toon te kiezen of een verrichting te annuleren. De neer-toets dient om in de navigatie lijst te bewegen. De neer-toets kan ook worden gebruikt om de snelheid en toon regeling te kiezen en als enter toets om een verrichting te bevestigen. De linker toets dient om in het menu te bladeren of in een titel terug te gaan. Hou de linker toets ingedrukt om terug te spoelen. De Rechter toets dient om in het menu te bladeren of voorwaarts te gaan in een lijst of een titel. Hou de rechter toets ingedrukt om verder door te spoelen.

Onder deze functie en navigatie toetsen staan 12 kleine ronde toetsen in 4 rijen van 3 toetsen. Dit is het algemeen numeriek toetsenbord. De nummers op dit numeriek toetsenbord staan geschikt zoals op een telefoon toestel. Op de eerste rij staan nummer 1, 2 en 3. Op de tweede rij staan nummer 4, 5 en 6. Op de derde rij staan nummer 7, 8 en 9 en op de vierde rij het sterretje, de nul en het hekje. Op de toets met het cijfer 5 zit een kleine verhoging zodat u die toets makkelijker kunt terugvinden.

Sommige toetsen hebben een dubbele functie die hierna wordt verduidelijkt:

- Nummer 1 wordt gebruikt om de snelheid of toon te regelen met de op en neer toets.
- Nummer 5 is de informatie toets. Een keer drukken geeft je een lijst van informatie, meerdere keren drukken stap je door deze lijst, hou ingedrukt om uur en datum aan te kondigen.
- Nummer 9 is om de back-up te starten.
- Nummer 0 is om de helpfunctie aan of uit te zetten.
- Sterretje is de annuleer toets.
- Hekje is de enter toets.

In deze gids wordt met de term enter toets de start/stop, de neer- toets of hekje bedoeld. Om te annuleren kan je ofwel de op-toets of sterretje gebruiken.

### **2.3.2. Boven zijde**

Bovenaan de PLEXTALLK zijn 2 ingangen, een aan de linkerkant en 1 in het midden. De ingang aan de linkerkant is voor een externe microfoon en lijn-ingang, de middelste ingang is voor de koptelefoon. Alle ingangen zijn 3.5mm diameter stereo jacks.

Aan de linker bovenste hoek is een klein gaatje dat kan dienen om een hanger aan te bevestigen.

### **2.3.3. Linker kant.**

Aan de linkse zijde van het toestel ter hoogte van de opname toets is het slot voor de SD-kaart.

### **2.3.4. Rechter kant**

Aan de rechtse zijde van het toestel zijn 2 schuifschakelaars. De bovenste schakelaar is om het volume in te stellen. De schakelaar naar boven duwen verhoogt het volume. De schakelaar naar beneden duwen verlaagt het volume.

De onderste schakelaar is de vergrendel toets. Dit dient om accidentieel gebruik te vermijden, inclusief de aan/uit toets. De schakelaar naar boven duwen vergrendelt alle toetsen. De schakelaar naar beneden duwen ontgrendelt de toetsen.

### **2.3.5. Onder zijde**

Aan de onderzijde van het toestel staan 2 items. Aan de linkerkant is een kleine ronde ingang in een vierkant vormige behuizing. Dit is de stroom adaptor ingang. Aan de rechterkant is een kleinge rechthoekige ingang. Dit is de mini-USB ingang.

### **2.3.6. Achterzijde**

Draai de Plectalk om en hou die ondersteboven in 1 hand, met de grill weg van jou.

In het midden staan 2 verhoogde lijnen. Dit is de bovenkant van het batterij deksel. Aan de onderzijde van het toestel nog steeds aan de achterzijde is een rechthoekige knop die in het toestel zit. Dit is de knop om van het batterij deksel en dient om het deksel te openen.

Om te openen, druk deze knop met de tip van een vinger. Tegelijkertijd gebruik je je andere hand om het deksel naar de onderkant te duwen. Zo open je vrij eenvoudig het batterij compartiment, doe het enkel malen om het gevoel te krijgen.

## 2.4. De Batterij plaatsen

Om de batterij te plaatsen doe het volgende:

- Verwijder de stroom adaptor en zet het toestel uit.
- Verwijder het batterij deksel, zoals hierboven beschreven en leg het batterij deksel en de PLEXTALK naast elkaar.
- Neem de batterij en identificier de vlakke kant, zoek de kant met de 2 markeringen en leg die naar jou toe. Aan de kant met de 2 markeringen zijn de batterij contacten.
- Als de batterij correct voor je ligt, moet je aan de linker boven hoek 2 kleinere markeringen vinden. Deze markeringen zijn belangrijk om de batterij later te verwijderen.
- Neem de PLEXTALK en leg die met de batterij opening naar boven. Leg de batterij voorzichtig met de batterij contacten eerst in de PLEXTALK. Dit betekent dat je de batterij van links naar rechts in het batterij compartiment steekt.
- De batterij zou er perfect in moeten passen met eerst de contacten erin te steken. Gebruik geen kracht om de batterij erin te plaatsen, dit is niet nodig.
- Plaats het deksel over de accu compartiment, ongeveer 5 millimeter van zijn normale positie. Duw het batterijklepje over het batterij compartiment naar de bovenkant van het toestel tot de rechthoekige knop opduikt in de vergrendelde stand.

**WAARSCHUWING:** Bij dit apparaat mag u enkel het aanbevolen type van batterij gebruiken. Het gebruik van andere batterijen kan brand of een explosie veroorzaken.

**Opmerking:** Om een oude batterij te verwijderen, hef je de batterij aan de onderkant met een vingernagel aan de markering. Het vergt een beetje oefening maar is eenvoudig als je de techniek verstaat.

## 2.5. Laden van de PLEXTALK.

Om de batterij op te laden moet je de PLEXTALK op de stroom adaptor aansluiten ofwel aan een computer met de USB aansluiting, dit doe je als volgt:

- Plaats de PLEXTALK met de voorzijde naar u gericht.
- Om de batterij met de stroomadaptor op te laden, sluit die aan op de ingang onderaan links van het toestel. Sluit de stroom adaptor aan op het stroomnet. Het opladen zal starten.
- Om de batterij op te laden met een USB kabel, sluit de lange USB kabel aan de ingang rechts onderaan de PLEXTALK. Sluit de grootse kant van de lange USB kabel in een USB ingang op de computer. Verzeker u ervan dat de computer aanstaat om het opladen te starten.



LET OP: forceer de USB connectie niet, dit kan de USB aansluiting beschadigen.  
Opmerking: Het opladen via een USB-kabel werkt als de pocket uit staat.

## **2.6. Algemeen en batterijonderhoud.**

### **2.6.1. Zorg dragen voor het apparaat.**

Verwijder stof of vuil steeds behoedzaam van de PLEXTALK met behulp van een zachte doek die lichtjes werd gedrenkt in een verdund, neutraal reinigingsmiddel. Wrijf het apparaat vervolgens droog met behulp van een zachte doek.

**WAARSCHUWING:** Schakel de stroom altijd uit en verwijder de PLEXTALK adaptor uit het stopcontact vóór het schoonmaken.

### **2.6.2. Batterijonderhoud.**

Opdat uw herlaadbare batterij optimaal zou presteren, moet u rekening houden met onderstaande punten:

- Het volledig opladen van de batterij vergt over het algemeen 4 uur. Wanneer u echter uw PLEXTALK voor de eerste keer in gebruik neemt of wanneer u het apparaat opnieuw gebruikt na een lange periode van niet-gebruik (1 maand) moet u de batterij minimaal 24 uur laten opladen.
- Als de PLEXTALK voor meer dan een maand niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij en leg die op een plaats met een lage luchtvochtigheid.
- De duurzaamheid van de batterij is afhankelijk van hoe vaak het apparaat wordt gebruikt en van het aantal keer dat de batterij werd opgeladen. Het laadvermogen van de batterij neemt met de tijd af. Wanneer de gebruikstijd van de batterij na het laden te beperkt wordt, moet u de batterij door een nieuwe vervangen. Voor nieuwe batterijen kunt u terecht bij uw plaatselijke dealer. Uw dealer kan u ook adviseren over het recyclen en verwijderen van gebruikte batterijen.
- Ook de omgevingstemperatuur en de werkomgeving hebben een impact op de gebruiksduur van de batterij.

Met het oog op een optimaal presteren van de batterij moet onderstaande procedure om de zes maanden worden uitgevoerd:

- Laad de batterij volledig op.
- Zorg ervoor dat het batterijvermogen volledig wordt opgebruikt.

- Laad de batterij opnieuw op.

### 2.6.3. Doorkruisd afvalteken

Het symbool van de vuilnisbak die doorkruist is staat op de batterij gedrukt en ook in het compartiment waar de batterij in geplaatst word.



Opmerking: dit symbool is alleen gelding voor Europese landen.

Dit symbool is conform met de richtlijn 2006/66/EC. Dit symbool betekent dat batterijen en laders, op het einde van de levensijd, moeten gedeponeerd worden in speciale afvalverwerkings eenheden. Indien een chemisch symbool is afgebeeld duid dit op het bevatten van zware metalen in de batterij met volgende concentraties:

Hg: Mercurium (0.0005%)

Cd: Cadmium (0.002%)

Pb: Lood (0.004%)

Deze substanties kunnen ernstige gevaren aan mens en het globale milieu veroorzaken indien geen correct gebruik. In de Europese Unie zijn er afzonderlijke inzamelingssystemen voor gebruikte batterijen en accumulators. Gelieve de batterijen en accumulators behoorlijk op uw lokaal afval inzameling of recyclingscentrum te deponeren. Ons product wordt ontworpen met batterij en accumulatorcomponenten die kunnen worden gerecycleerd.

### 2.7. Aan- en uitschakelen van de PLEXTALK.

Om de PLEXTALK aan en uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de Aan/Uit toets en hou de knop ingedrukt. Bij het aanzetten gaat de linker LED oranje branden en dan overgaan in groen.

- Druk en houd de Power-toets ingedrukt om de energiebesparende modus te kiezen. Hou de aan/uit toets andermaal 3 seconden ingedrukt om de PLEXTALK uit te zetten.

Opmerking: bij energie besparende modus, kan door het indrukken van eender welke toets de PLEXTALK aangezet worden. Tijd zal worden aangekondigd.

Opmerking: er is een klein batterij gebruik gedurende de energie besparende modus.

Opmerking: bij het opstarten na volledig uitzetten of na het vervangen van de batterij kan het opstarten tot 40 seconden duren.

Opmerking: Als je bij het uitzetten niet land genoeg drukt op de aan/uit toets, wordt de slaapstand geactiveerd.

Opmerking: Als de vergrendeltoets aan staat, zal de aan/uit toets niet werken.

## **2.8. De toets 'Functiebeschrijving'.**

Zoals de naam suggereert, beschrijft de toets 'Beschrijving' de functie van de verschillende toetsen van de PLEXTALK.

- Zet de functiebeschrijving aan door ongeveer 5 seconden op de "menu" toets te drukken. Wanneer u nu om het even welke toets van het apparaat indrukt, hoort u een beschrijving van de overeenkomstige functie.
- Om de functiebeschrijving uit te zetten, druk nogmaals ongeveer 5 seconden op de menu toets.

## **2.9. Vergrendelings functie**

De toetsen kunnen vergrendeld worden zodat accidenteel gebruik kan vermeden worden.

- Om de vergrendeling aan te zetten, duw de vergrendelings toets naar boven.
- Om de vergrendeling van de PLEXTALK uit te zetten, duw de vergrendelingstoets naar onder.

## **2.10. Het plaatsen en verwijderen van een SD-kaart**

Om een SD-kaart in te voeren gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit.
- Houd de SD-kaart zo dat het afgesneden hoekje van de kaart in de rechterhoek vooraan van het apparaat past. Met andere woorden, het afgesneden hoekje is naar de onderkant van het toestel gericht.

- Voer de SD-kaart in de SD-kaartsleuf in aan de linkerzijde van het apparaat.
- Duw de kaart helemaal in de sleuf en zorg ervoor dat de kaart er perfect in past. De buitenste hoek van de kaart moet daarbij gelijk lopen met de behuizing van de PLEXTALK. Oefen daarbij geen overmatige druk uit.

Om de SD-kaart uit te werpen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel het apparaat uit.
- Duw de SD-kaart verder in het apparaat en laat de kaart vervolgens los. De kaart springt nu uit de SD-kaartsleuf waarbij de buitenrand van de kaart uit het apparaat uitsteekt.
- Neem de kaart voorzichtig vast en trek ze verder uit de SD-kaartsleuf.

LET OP: Er kunnen uitsluitend SD- of SDHC-kaarten in de SD-kaartsleuf van de PLEXTALK worden geplaatst. Het invoeren van andere geheugenkaarten, zoals een geheugenstick of een MultiMediakaart, leidt tot storingen en is derhalve niet aangewezen. Opmerking: SD-kaarten zijn uitgerust met een vergrendeling zodat u uw gegevens, indien gewenst, kunt beveiligen. Die vergrendeling zit op de lange zijde van de kaart, weg van het afgesneden hoekje. Is de vergrendeling in de positie naar de contact zijde van de kaart dan kun je opnemen en bestanden verwijderen. Wanneer het grendeltje weg van de vooruitspringende hoek wijst, zijn uw gegevens beveiligd.

### **3. Inleiding tot het menusysteem.**

Een aantal functies van de PLEXTALK zijn toegankelijk via het geïntegreerde menusysteem. In dit hoofdstuk proberen we u inzicht te geven in hoe het menu is gestructureerd en hoe u er toegang toe krijgt.

#### **3.1. Hoofdmenu**

Op het hoogste niveau zit het Hoofdmenu met 7 items:

- **Bewerk** - dit laat u toe om eenvoudige bewerkingen in een DAISY titel te maken.
- **Opnameconfiguratie** - hiermee kan de de instelling voor opnames kiezen.
- **Afspeel instellingen** - hiermee kan je herhaal instellingen en ook de methode van het lezen van de naam van het album en track te wisselen
- **Bladwijzer** - hiermee kan je spraak bladwijzers instellen en ook alle bladwijzers verwijderen.
- **Spraakmemo** - hiermee kan je spraakmemo's wissen.
- **Podcast** - laat u toe om afleverings lijsten en afleveringen te downloaden.
- **Mediabeheer** - Hiermee kan je media informatie opvragen, een nieuwe titel maken, verwijder titels enz.
- **Systeeminstellingen** – hiermee kunt u systeeminformatie opvragen en nagaan hoe bepaalde functies werken of zijn ingesteld.

#### **3.2. Toegang tot het menu en navigeren.**

U kunt doorheen het menu navigeren op onderstaande wijze:

- Druk eenmaal op de "Menu"-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Om in het menu te bladeren op hetzelfde niveau, druk de links of rechtse toets van de navigatie. Wanneer u een nieuwe menuoptie bereikt, wordt dit ook gemeld.
- Als u in dezelfde richting blijft schuiven, komt u uiteindelijk terecht waar u startte. Dit geldt voor alle menu's. De menu's zijn immers in een lus opgebouwd.
- Om een menu optie te selecteren, druk de enter toets. In de veronderstelling dat er een submenu is en dat dit menu op dat moment toegankelijk is. Op die manier gaat u één niveau lager in de menustructuur en komt u terecht in het overeenkomstige submenu.
- Om een niveau hoger te gaan in het menu, druk de op of naar boven toets van de navigatie.

- Om het menusysteem ogenblikkelijk af te sluiten vanuit om het even welk niveau in de structuur, drukt u op de Menu-toets.

### **3.3. Verkorte Menu selectie**

Je kan een specifiek verkorte menu instellen op het numeriek toetsenbord.

Om dit in te stellen doe je het volgende:

- Druk de Menu toets en ga naar de optie die je wil instellen.
- Hou de menu toets ingedrukt en druk een nummer in tot je een bevestigings geluid hoort. De PLEXTALK zal deze functie gebruiken met dit nummer.

Om de geprogrammeerde functie te gebruiken doe je het volgende:

- Hou de menu toets ingedrukt en druk het voorgeprogrammeerd nummer. Hierdoor selecteer je de specifieke menu.

## **4. Instellen van uw PLEXTALK.**

### **4.1. Uw voorkeurstem kiezen**

U hebt de keuze uit twee computerstemmen voor de 'text to speech'-stem.

Om uw 'text to speech'-voorkeurstem te kiezen, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "systeeminstellingen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "kies stem begeleiding" te gaan en bevestig met de enter toets.
- Druk de links of rechtse toets om de stem te kiezen en bevestig met de enter toets.
- De PLEXTALK maakt van uw keuze dan de standaardinstelling en sluit vervolgens het menusysteem af.

Opmerking: Als je de stem verandert zal de PLEXTALK herstarten.

### **4.2. De toonhoogte van de computerstem instellen.**

Om de toonhoogte van de geïntegreerde 'text to speech'-stem in te stellen, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "systeeminstellingen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets enter.
- Gebruik de links of rechtse toets om naar "tekst-naar-spraakinstellingen" te gaan en bevestig met de enter toets.
- Gebruik de links of rechtse toets om de toonhoogte in te stellen van -5 to +5, nul is de standaard instelling, en bevestig met de enter toets.

### **4.3. Datum en uur instellen.**

Om de datum en het uur in te stellen van de interne klok gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "systeeminstellingen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets enter.

- Selecteer "de systeemtijd instellen" en druk enter.
- Voer het huidige jaar in met de cijfertoetsen (4 cijfers) en druk op Enter of druk gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen.
- Voer de huidige maand in met 1 of 2 cijfers en druk enter of druk gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen.
- Voer de huidige dag in met 1 of 2 cijfers en druk enter of druk gewoon op Enter om de huidige instelling te bevestigen.
- Voer het uur in met de cijfertoetsen (4 cijfers) en druk op Enter. Voer '0' in waar nodig.
- Ter bevestiging hoort u nu de zonet ingevoerde datum evenals het uur.

Opmerking: Wanneer een verkeerd nummer wordt ingevoerd, druk op de annuleer toets (sterretje) om opnieuw te beginnen.

Opmerking: Om de tijd en datum te verifiëren, hou toets 5 ingedrukt.

#### **4.4. Het wachtgeluid van uw voorkeur selecteren.**

Wanneer de PLEXTALK aan het werken is – bijvoorbeeld wanneer het apparaat toegang zoekt tot een medium – hoort u een geluid dat er op wijst dat het apparaat die bepaalde opdracht aan het uitvoeren is.

Om het wachtgeluid te selecteren dat uw voorkeur wegdraagt, gaat u als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "systeeminstellingen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts tot je "kies wachtgeluid" hoort en druk enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om het wachtgeluid te selecteren en druk enter.

#### **4.5. Selecteer toets bevestiging geluid**

De PLEXTALK geeft je 2 keuzes: aan of uit van het toets bevestiging.

Selecteren doe je als volgt:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "systeeminstellingen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets enter.
- Druk op links of rechts om naar "selecteer de toets bevestiging geluid" en druk enter.
- Druk op links of rechts om de toets bevestigings geluid aan of uit te zetten en bevestig met enter.
- De PLEXTALK zal je keuze als standaard instellen en herstarten.



## **5. Energiebeheer.**

### **5.1. Waarschuwing 'lage batterij'.**

Wanneer de PLEXTALK op de batterij werkt en het laadniveau van de batterij naar een niveau zakt waarbij de batterij opnieuw moet worden geladen, meldt de PLEXTALK: "Batterij laag." Apparaat schakelt over een minuut uit. Als u op dat moment verder wilt kunnen werken met de PLEXTALK, moet u de AC-adapter aansluiten.

### **5.2. Automatische uitschakelfunctie.**

Om de batterij te sparen, zal de PLEXTALK automatisch naar de energiebesparende modus gaan na 2 minuten van inactiviteit, zelfs als de batterij nog steeds goed is.

Wanneer de PLEXTALK is aangesloten op het lichtnet of USB-apparaat, zal de PLEXTALK automatisch in de energiebesparende modus gaan na 15 minuten van inactiviteit.

### **5.3. Gedwongen uitschakelen.**

Wanneer om de een of andere reden de PLEXTALK niet uitgeschakeld raakt of u met geen enkele toets meer door het systeem kunt navigeren, kunt u proberen het apparaat gedwongen uit te zetten.

Om de PLEXTALK gedwongen uit te zetten, druk op de aan/uit toets voor meer dan 10 seconden en laat los, de PLEXTALK zet zich dan onvoorwaardelijk uit.

Opmerking: Indien deze methode niet werkt, en de PLEXTALK blijft aan, neem dan de adaptor uit de speler en verwijder de batterij voor enkele seconden.

### **5.4. 'Slaapstand'-functie.**

Met de 'Slaapstand'-functie kunt u een tijd instellen waarna de PLEXTALK automatisch wordt uitgeschakeld.

#### **5.4.1. 'Slaapstand'-functie instellen.**

Om de 'Slaapstand'-functie in te stellen, gaat u als volgt te werk:

- Druk kort op de aan/uit toets. De PLEXTALK meldt: "Slaapstand. 15 minuten. Klaar."
- Druk nogmaals op de aan/uit toets om de slaapstandtijd te verhogen. De slaapstand tijd zal verhogen tot 30 minuten, 45 minuten, 1 uur, 1 uur 30 en tot 2 uur bij telkenmale het indrukken van de aan/uit toets.

#### **5.4.2. 'Slaapstand'-functie uitschakelen.**

Om de 'Slaapstand'-functie uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

- Druk kort op de aan/uit toets. De PLEXTALK meldt dat de 'Slaapstand'-functie momenteel is ingeschakeld evenals het aantal resterende minuten alvorens het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Druk herhaaldelijk kort op de aan/uit toets tot die "uit" zegt.

## 6. Weergavefuncties die voor alle formaten gelijk zijn.

De PLEXTALK kan volgende formaten afspelen:

- Daisy boeken
- Muziek: MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ en Ogg Vorbis
- Tekst formaten: tekst formaat, Microsoft Word .doc, .docx formaat or HTML formaat.
- Audio boeken Audible, MP3, Wave, WMA, AMR-WB+ and Ogg Vorbis
- Podcast
- Web radio

Opmerking: Indien een CD meerdere bestanden bevat in dezelfde map, bijvoorbeeld Daisy en audio bestanden zal de PLEXTALK maar 1 soort formaat herkennen.

Opmerking: Word en WMA bestanden op externe USB CD/DVD kunnen niet weergegeven worden.

### 6.1. Weergave starten en stoppen.

Om de weergave te starten, gaat u als volgt te werk:

- Om de weergave te starten, drukt u op de 'Spelen/Stoppen'-toets. PLEXTALK start de weergave vanaf de plek waar u de vorige keer stopte.
- Om de weergave te stoppen, drukt u op de 'Spelen/Stoppen'-toets.

### 6.2. Snel doorspoelen of snel terugspoelen.

Voor de functies snel vooruit en snel achteruit gebruikt u de toetsen Links en Rechts aan beide zijden van de toets Start/Stop.

- Om snel achteruit te gaan, houdt u de toets Links ingedrukt. Het afspelen start van zodra u de toets loslaat.
- Om snel vooruit te gaan, houdt u de toets Rechts ingedrukt. Het afspelen start van zodra u de toets loslaat.

Als u de toets Links of Rechts ingedrukt houdt, wordt snel vooruit of achteruit gegaan in stappen van 5 seconden, 10 seconden, 20 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten enz. Als u de toets loslaat voor de optie "1 minuut" wordt gezegd, begint het afspelen op de plaats waar u de toets loslaat. Als u de toets voorbij dit punt loslaat, wordt

verder vooruit of achteruit gegaan tot u de toets Start/Stop indrukt om het proces te stoppen.

Opmerking: Met de webradio kan men niet snel vooruit of terug spoelen.

### **6.3. Het afspeelvolumen wijzigen.**

U kunt het volume instellen op een schaal van 0 tot 25, in stappen van 1, waarbij 0 stil is en 25 de luidst mogelijke instelling is. Het volume van de begeleidingssystemen is tegelijk aangepast met het afspeelvolume.

- Om het afspeelvolumen te verhogen, duwt u de volumeschakelaar herhaaldelijk omhoog, waarbij het volume telkens met 1 instelling toeneemt. U kunt de volumeschakelaar ook omhoog vasthouden tot het volume het gewenste niveau bereikt.
- Om het afspeelvolumen te verminderen, trekt u de volumeschakelaar herhaaldelijk omlaag, waarbij het volume telkens met 1 instelling vermindert. U kunt de volumeschakelaar ook omlaag vasthouden tot het volume het gewenste niveau bereikt.

### **6.4. De afspeelsnelheid wijzigen.**

Er zijn 11 snelheden voorzien van -2 tot +8, die telkens met 1 niveau tegelijk kunnen worden aangepast. De normale snelheid is de stand 0. -2 is de helft van de normale snelheid, +4 is de dubbele snelheid en +8 de driedubbele snelheid.

- Als u de afspeelsnelheid wenst te verhogen, drukt u één keer op cijfertoets 1 en daarna op de toets naar boven op de navigatietoets.
- Om de afspeelsnelheid te verlagen, drukt u één keer op cijfertoets 1 en daarna op de navigatietoets Neer.

Opmerking: Als u de toets Op of Neer ingedrukt houdt, wijzigt de snelheidsinstelling snel in de geselecteerde richting.

Opmerking: de weergave snelheid kan niet veranderd worden bij web radio functie.

### **6.5. De audiotoon wijzigen.**

Er zijn 13 tooninstellingen voorzien van -6 tot +6, die telkens met 1 niveau tegelijk kunnen worden aangepast.

- Om de toon te verhogen, drukt u twee keer op cijfertoets 1 en daarna op de navigatietoets Op.
- Om de toon te verlagen, drukt u twee keer op cijfertoets 1 en daarna op de toets Neer.

Opmerking: Als u de navigatietoets Op of Neer ingedrukt houdt, wijzigt de tooninstelling snel in de geselecteerde richting.

## **6.6. Het begeleidingsvolume wijzigen.**

Het volume van de begeleidings stem kan aangepast worden.

Dit wordt gedaan in 11 stappen van -5 tot +5.

Om het volume in te stellen doe je het volgende:

- Druk de nummer 1 toets drie maal.
- Druk de naar boven toets van de navigatie om het volume hoger te kiezen of naar beneden voor een lager volume.

Opmerking: Als het afspeelvolumen wordt veranderd, verandert ook het volume van de begeleidings stem proportioneel.

## **6.7. Veranderen van de snelheid van de begeleidingsstem**

De snelheid van de begeleidingsstem kan onafhankelijk veranderd worden van de afspeel snelheid. De weergavesnelheid kan stap per stap trapsgewijs in 11 trappen worden ingesteld: van -2 tot +8.

Om in te stellen doe je het volgende:

- Druk op toets 1 vier maal.
- Druk de navigatie naar boven om de snelheid te verhogen, naar omlaag om de snelheid te vertragen.

## **6.8. Het navigatiemenu oproepen.**

Eén van de handigste functies van de PLEXTALK bestaat erin dat u zelf kunt kiezen hoe u wenst te navigeren.

Ga als volgt te werk om het navigatiemenu te gebruiken:

- Druk op de navigatie op of neer toets om in het navigatie menu te kiezen. De items die worden uitgesproken, zijn de opties die op dat ogenblik beschikbaar zijn in het navigatiemenu.
- Als u de gewenste navigatiemethode heeft geselecteerd, kunt u met de toetsen Links of Rechts vooruit of achteruit gaan in het door u gekozen navigatieniveau.
- Voorbeeld: selecteer niveau 1, dan kan je met links en rechts bladeren op niveau 1 ingestelde koppen.

## 6.9. Selecteren van de media en titel

Soms wenst u over te schakelen van een SD-kaart naar een USB-medium of vice versa. U kunt dit als volgt doen:

- Druk herhaaldelijk op de titeltoets tot het gewenste medium wordt aangekondigd. De PLEXTALK doorloopt de 3 mogelijke opties één voor één: "SD-kaart", "USB" en "Sprakmemo".
- Eens het media geselecteerd, druk dan op links of rechts om op dat medium de titel te kiezen.
- Als u bij het item komt dat u wenst weer te geven, drukt u op de toets Start/Stop, waarna het afspelen begint in de laatste afspeelpositie van dat item.

## 6.10. Titel navigatie

Als er verschillende items op de SD-kaart of op het USB-medium staan, kunt u omschakelen van het item dat u momenteel beluistert, naar een ander item.

U kunt uw favoriete titel kiezen met behulp van een "categorie", "map", "title" en "bestand" niveaus. In categorie niveau kan je kiezen tussen "DAISY boek", "Muziek", "Tekst", "Audio boek", "Podcast" en "Web radio".

Om per titel te navigeren doe het volgende:

- Druk de titel toets tot wanneer je de media hoort waarop je de titel wil kiezen.
- Druk de op of neer toets om vervolgens te kiezen tussen "categorie", "Map", "titel" of "bestand".
- Druk links of rechts om sekwentieel door dit niveau te bladeren.
- Wanneer je "Map" of "Categorie" hebt gekozen, die de gewenste titel of album bevat, druk dan de neer toets om naar het "titel" niveau te gaan. De PLEXTALK zegt dan "selecteer titel". Duw links of rechts om de titel te kiezen.

- Bij het selecteren van de "titel" of "bestand" niveau, kan je je favoriete titel of bestand te selecteren.
- Als u de geselecteerde titel wil afspelen, druk de toets Start / Stop. Het afspelen zal starten vanaf de positie waar het eerder was gestopt.

< Hoe zoek je je favoriete muziek in deze categorie >

- U kunt bij het afspelen kiezen tussen "Tracks", "albums", "Mappen" of "Alle muziek" onder de muziek categorie.
- Om muziek per nummer af te spelen, selecteer je favoriete nummer bij "Bestand" en druk dan op enter.
- Om muziek per album af te spelen, selecteer je favoriete album bij "Titel" en druk dan op enter.
- En om muziek per map af te spelen, selecteer je favoriete map bij "Map" en druk dan op enter. Nadat je een map geselecteerd hebt bij "Map" en op enter gedrukt hebt, kunnen alle albums in de map afgespeeld worden.

Er zijn twee manieren om alle muziek af te spelen.

- Selecteer "Muziek" bij "Categorie" en druk dan op enter.
- Of, selecteer "Alle muziek" bij "Titel" of "Map" en druk dan op enter.

Je kan afspelen met "Herhaal" of "Willekeurig afspelen" binnen het met enter geselecteerde bereik.

Opmerking: Navigatie per bestand is mogelijk bij "Muziek", "Audio-boek" en "Podcast", maar niet bij andere categorieën.

Opmerking: Bestandsnavigatie is niet mogelijk voor audio-boeken uit Audible (formaat .aa).

## **6.11. Rechtstreeks naar een titel gaan**

Doe het volgende om rechtstreeks naar een titel te gaan:

- Druk meermaals op de titeltoets tot je de media hoort die je wil beluisteren.
- Druk op pijltje 'omhoog' of 'omlaag' om de "Categorie" te selecteren.
- Druk op pijltje naar 'links' of 'rechts' om je favoriete categorie te selecteren.
- Tik het nummer in van de titel waar je naartoe wil en druk dan op enter.
- Druk nogmaals op enter om de titel af te spelen.

## 6.12. De rangschikking van titels veranderen.

Wanneer je een titel selecteert, kan je de rangschikking van de titels veranderen. Er zijn drie types rangschikking, namelijk: "Lijst van alle titels", "Lijst van recente titels" en "Lijst nieuwe titels".

- Lijst van alle titels: Hierin zijn alle bestanden en mappen gerangschikt per naam.
- Lijst van recente titels: Hierin zijn de titels gerangschikt per datum waarop ze afgespeeld werden.
- Lijst nieuwe titels: Hierin zijn de titels gerangschikt volgens het tijdstip van het bestand.

Doe het volgende om een recent afgespeeld nummer af te spelen:

- Druk één maal op de titeltoets.
- Druk meermaals op de toets 'ga naar' om de "Lijst van recente titels" te selecteren.
- Druk op pijltje naar 'omhoog' of 'omlaag' om "Categorie" of "Titel" te selecteren en druk pijltje links of rechts om de titel te selecteren die je verkiest.
- Druk vervolgens op enter om af te spelen.
  
- Of met behulp van de cijfertoetsen, toets het nummer van de titel die je verkiest en druk dan op enter om te selecteren.
- Druk dan nogmaals op enter om het afspelen te starten.

Opmerking: Plextalk onthoudt tot 10 titels in elke categorie.

## 6.13. Informatie over titel en media

Om meer informatie te bekomen over de geselecteerde titel of media, doe het volgende:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "Mediabeheer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "Informatie mediatitel" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- PLEXTALK zal de informatie over de geselecteerde titel en media aankondigen. Zodra u de gewenste informatie hebt verkregen, drukt u op de 'Enter'-toets om het menusysteem af te sluiten.



## **6.14. Informatie over de actuele status**

Je kan informatie opvragen over de actuele status omtrent koppen, pagina's, bladwijzers enzovoort.

Of de PLEXTALK de titel afspeelt of niet, ga als volgt te werk:

- Druk één keer op cijfertoets 5.
- U hoort een hele rist van informatieberichten.
- Als u niet alle informatie wenst te beluisteren en de verschillende items sneller wenst te doorlopen, kunt u herhaaldelijk op cijfertoets 5 drukken.
- Als u de gewenste informatie heeft gehoord, kunt u de gesproken informatie stoppen met de toets Enter.
  
- Hou toets 5 ingedrukt om de tijd en datum te horen.

## **6.15. Een weergavemodus selecteren.**

Om het willekeuring en herhaaldelijk afspelen te selecteren, ga je als volgt te werk:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "afspeelinstelling" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Druk links of rechts om de "schuifel -en herhaal instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste afspeelstand te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

## **6.16. Bladwijzers gebruiken.**

### **6.16.1. Soorten van bladwijzers.**

In de PLEXTALK kunt u de volgende 3 soorten bladwijzers gebruiken:

- Genummerde Bladwijzers – U kunt tot 10.000 Genummerde Bladwijzers toevoegen. Iedere bladwijzers komt overeen met een uniek getal binnen een bereik van 1 tot 65.000.
- Spraakbladwijzers – Dit zijn genummerde bladwijzers met een begeleidende spraaknotitie. Spraakbladwijzers nemen geheugenruimte in. Het totale beschikbare geheugen komt overeen met een opnametijd van 30 minuten. Als u deze waarde

probeert te overschrijden, wordt de oudste bladwijzer automatisch verwijderd voor de nieuwe bladwijzer wordt gemaakt.

- Resume Bladwijzers – Bij iedere titel, bij elk album of bij ieder tekstbestand wordt de plaats waar de weergave wordt onderbroken in het geheugen opgeslagen. De weergave kan, de volgende keer dat de titel, het album of het tekstbestand wordt beluisterd, dan ook worden hervat vanaf dat moment. Resume Bladwijzers worden automatisch door de PLEXTALK ingevoegd wanneer u naar een andere titel, een ander album of een ander bestand gaat of wanneer u het apparaat uitschakelt. U hoeft daartoe niets te ondernemen.

Opmerking: De PLEXTALK houdt de Resume Bladwijzers bij voor maximum 1000 titels, albums of tekstbestanden.

### **6.16.2. Bladwijzers toevoegen.**

Om een Genummerde Bladwijzers in te voegen gaat u als volgt te werk, het maakt daarbij niet uit of de PLEXTALK al dan niet werkt:

- Druk de 'Bladwijzers'-toets twee keer in.
- Voer via het cijfertoetsenbord het nummer in dat u aan de bladwijzers wenst toe te wijzen. Indien je de PLEXTALK het bladwijzer nummer wil laten bepalen, druk geen cijfertoets in of druk een 0.
- Druk op de 'Enter'-toets om te bevestigen of op de toets 'Annuleren' om de invoer te wissen.

Opmerking: Als je de PLEXTALK het bladwijzer nummer laat toekennen, neemt die steeds het laagste ongebruikt nummer.

Als u een spraakbladwijzer wenst in te stellen, gaat u als volgt te werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet afspeelt:

- Druk twee keer op de toets Bladwijzer.
- Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te stellen dat u aan deze spraakbladwijzer wenst toe te kennen. Indien je de PLEXTALK het bladwijzer nummer wil laten bepalen, druk geen cijfertoets in of druk een 0.
- Druk één keer op de toets Opname om te bevestigen, of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.
- Hou de toets Opname ingedrukt en spreek uw spraaknotitie in.
- Laat de toets Opname los als u klaar bent. De PLEXTALK bevestigt dat de spraakbladwijzer ingesteld is.

### 6.16.3. Navigeren naar bladwijzers.

Om naar een genummerde bladwijzer of spraak bladwijzer te gaan, onafhankelijk of de PLEXTALK afspeelt, doe dan het volgende:

- Druk één keer op de toets Bladwijzer.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de bladwijzer waarnaar u wenst te gaan.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.
- Als u een geldig bladwijzernummer heeft ingevoerd, gaat de PLEXTALK naar de locatie van die bladwijzer en begint het afspelen automatisch.

Als u bladwijzers in een titel, een album of een bestand heeft ingesteld, vindt u in het navigatiemenu ook de optie "bladwijzer". Als u naar de volgende bladwijzer met een kleiner of groter nummer wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Gebruik de toets Op of Neer om naar de optie "bladwijzer" in het navigatiemenu te gaan.
- Druk op de toets Links om naar de volgende bladwijzer met een kleiner nummer te gaan. Het afspelen start automatisch.
- Druk op de toets Rechts om naar de volgende bladwijzer met een groter nummer te gaan. Het afspelen start automatisch.

### 6.16.4. Bladwijzers verwijderen.

Om een genummerde bladwijzer of een spraakbladwijzer te verwijderen, verloopt de procedure identiek:

- Druk 3 keer op de toets Bladwijzer.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de bladwijzer die u wenst te verwijderen.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.
- Als u de actie bevestigt, verwijdert de PLEXTALK de bladwijzer in kwestie uit de huidige titel of uit het album, waarna dit wordt bevestigd met een gesproken bericht.

Als u alle bladwijzers in de huidige titel, het huidige album of het huidige bestand wenst te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "bladwijzer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "alle bladwijzers in huidige titel wissen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging. Als u wenst verder te gaan, drukt u op de toets Enter, waarna de PLEXTALK "verwijderd" zegt.

Opmerking: de procedure verwijderd enkel de bladwijzers in de geselecteerd titel of tekst en zal de bladwijzers in andere bestanden niet verwijderen.

### **6.16.5. Stem voor spraakbladwijzers in- en uitschakelen.**

Als u spraakbladwijzers gebruikt, kunt u bepalen of de bladwijzer tijdens het afspelen moet worden uitgesproken.

Spraakbladwijzers schakelt u als volgt in of uit:

- Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "bladwijzer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "afspeelinstelling voor spraakbladwijzer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om de optie "spraakbladwijzer aan" of "spraakbladwijzer uit" te selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met de toets Enter.

### **6.17. Hoe groepeerde de PLEXTALK bestanden en mappen?**

Wanneer PLEXTALK toegang heeft tot de SD-kaart of USB-media, beoordeelt deze onmiddellijk de inhoud en groepeer items in "DAISY-titel", "Opnames", "Muziek", "Tekst", "Audio-boek", "Podcast" en "Webradio", ongeacht waar deze items opgeslagen zijn op de media. Als u daarna door de titels navigeert, zijn ze reeds voor u geordend, ongeacht waar ze zich fysiek op het medium bevinden.

Voorbeeld: als u 3 tekstbestanden in de hoofdmap heeft en 2 andere tekstbestanden in een submap, toont de PLEXTALK deze als 5 tekstbestanden die opgeslagen zijn in 2 mappen.

Als er verschillende soorten inhoud is, zoals DAISY-titels, audiobestanden of tekstbestanden, sorteert de PLEXTALK ze automatisch op type en naam.

## 7. DAISY-titels weergeven.

Dit hoofdstuk behandelt extra functies wanneer u een DAISY-titel beluistert.

### 7.1. Kopnavigatie.

Er bestaan 2 manieren om naar koppen te navigeren in een DAISY-titel. U kunt rechtstreeks naar de koppen gaan of u kunt de beschikbare koppen één voor één doorlopen.

Als u rechtstreeks naar een bepaalde kop wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk twee keer op de toets GaNaar.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de gewenste kop.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.

Om de koppen één voor één te doorlopen met behulp van de kopniveaus, gaat u als volgt te werk:

- Gebruik de toets Op of Neer om naar het gewenste navigatieniveau te gaan, bijvoorbeeld niveau 1, niveau 2 enz.
- Druk op de toets Links om terug te keren naar de vorige kop in het geselecteerde niveau.
- Druk op de toets Rechts om vooruit te gaan naar de volgende kop in het geselecteerde niveau.

Opmerking: Als u op deze manier navigeert, stopt de PLEXTALK bij alle koppen die hetzelfde of een hoger niveau hebben dan het niveau dat u hebt geselecteerd. Voorbeeld: als u op niveau 3 navigeert, vindt de PLEXTALK alle koppen van niveau 1, niveau 2 en niveau 3 terwijl u vooruit of achteruit gaat.

### 7.2. Naar het begin of einde van een DAISY-titel gaan.

Om naar het begin van een DAISY-titel te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk twee keer op de toets GaNaar.
- Druk de 'Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar het begin van het actieve werk.

Om naar het einde van een DAISY-titel te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk twee keer op de toets GaNaar.
- Druk cijfertoets 0, en vervolgens de 'Enter'-toets in en de weergavestand gaat naar het einde van het actieve werk.

### **7.3. Paginanavigatie.**

Navigeren naar pagina's lijkt sterk op kopnavigatie.

Als u rechtstreeks naar een bepaalde pagina wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets GaNaar.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de gewenste pagina.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.

Als u de pagina's één voor één wenst te doorlopen, gaat u als volgt te werk:

- Ga met de toets Op of Neer naar de optie "pagina" in het navigatiemenu.
- Druk op de toets Links om terug te keren naar de vorige pagina.
- Druk op de toets Rechts om vooruit te gaan naar de volgende pagina.

Opmerking: Als er geen paginamerkers in de titel voorkomen, maakt de optie "pagina" geen deel uit van het navigatiemenu.

### **7.4. Groepsnavigatie.**

Om één groep tegelijk vooruit of achteruit te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Ga met de toets Op of Neer naar de optie "groep" in het navigatiemenu.
- Gebruik de toets Links om achteruit te gaan naar het vorige groepsitem in de titel.
- Gebruik de toets Rechts om vooruit te gaan naar het volgende groepsitem in de titel.

Opmerking: Als er geen groepmerkers in de titel voorkomen, maakt de optie "groep" geen deel uit van het navigatiemenu.

### **7.5. Zinnavigatie.**

Om naar een voorgaande of volgende zin te gaan, doe het volgende:

- Om één zin terug te keren, drukt u op de toets Op of Neer om de optie "Zinsdeel" in het navigatiemenu te selecteren, waarna u één keer op de toets Links drukt.
- Om één zin vooruit te gaan, drukt u op de toets Op of Neer om de optie "Zinsdeel" in het navigatiemenu te selecteren, waarna u één keer op de toets Rechts drukt.

## **7.6. Navigatie: 10 minuten verspringen, 30 seconden verspringen**

Om per 10 minuten of 30 seconden te verspringen in bij Audio DAISY formaten, doe het volgende:

- Druk op pijltje naar 'omhoog' of 'omlaag' om 10 minuten of 30 seconden te selecteren.
- Om 10 minuten of 30 seconden voorwaarts te verspringen, druk op de rechertoets.
- Om 10 minuten of 30 seconden terug te gaan, druk op de linkertoets.

## **7.7. Navigatie per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter in geval van DAISY tekst modus**

Bovenop de DAISY navigatie mogelijkheden, bied het navigeren in een DAISY text ook de mogelijkheid om per Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord en karakter te navigeren. Deze opties zullen automatisch ter beschikking zijn in de navigatie menu voor dit type bestanden.

Om het navigatie niveau in te stellen ga je als volgt te werk:

- Gebruik de op of neer toets om het navigatieniveau te kiezen, Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter.
- Gebruik de toets Links om met de geselecteerde eenheid terug te keren in het bestand.
- Gebruik de toets Rechts om met de geselecteerde eenheid vooruit te gaan in het bestand.

Opmerking: "Scherm" betekent 40 lijnen.

Opmerking: De spellings navigatie kondigt de spelling van elk woord aan.

## **7.8. Navigeren op basis van percentages.**

Je kan ook volgens percent in een bestand navigeren. Om op basis van een percentage te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de Ga naar toets drie maal.
- Voer een percentage in tussen 0% en 100% en druk op de 'Enter'-toets.
- PLEXTALK brengt je naar de positie die je gekozen hebt.

## **7.9. Weergavemodus.**

U kunt kiezen uit 2 weergavestanden wanneer u een DAISY titel gebruikt.

De beschikbare opties zijn als volgt:

- Standaard afspelen - Het speelt de titel en stopt wanneer u klaar bent.
- Titel herhalen - de huidige titel herhalen totdat het afspelen is gestopt.

## **7.10. Multimedia DAISY afspeelinstellingen**

Multimedia DAISY is DAISY-formaat dat zowel audio als tekstbestanden bevat. In PLEXTALK kan ingesteld worden welk formaat afgespeeld wordt bij het afspelen van Multimedia DAISY.

- Selecteer de Multimedia DAISY-titel.
- Druk op de menu toets.
- Druk links of rechts om de optie "Afspeelinstellingen" te kiezen en druk dan op enter.
- Druk links of rechts om de optie "Multimedia DAISY afspeelinstelling" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "Audio" of "Tekst" te kiezen en druk op enter.



## 8. Afspelen van "Opnames"

DAISY-titels in de map "PlexRecording" zijn onderverdeeld in de categorie "Opnames".

De titels opgenomen met deze PLEXTALK worden automatisch opgeslagen in de map "PlexRecording".

De methode om "Opnames" af te spelen is dezelfde als voor een DAISY-titel.

Opmerking: als je een back-up maakt van "Opnames" van SD-kaart of het USB-toestel, zal deze opgeslagen worden in de map "PlexBackup" van het USB-toestel. Bijgevolg wordt een titel waarvan een back-up gemaakt is niet gecategoriseerd als "Opnames" maar wel als "DAISY-titel".

## 9. Luisterbestanden of Muziek-cd's spelen.

In dit hoofdstuk worden de functies toegelicht die specifiek zijn aan het afspelen van Luisterbestanden of Muziek-cd's.

PLEXTALK kan volgende types audio bestanden afspelen:

- MP3-Bestanden: MPEG1 Layer 3 van 32 kbps tot 320 kbps en MPEG2 Layer 3 van 16 kbps tot 160 kbps.
- Wave-bestanden.
- WMA bestanden, PLEXTALK ondersteunt geen door DRM beveiligde bestanden.
- AMR-WB+
- Ogg Vorbis Files: van 45kbps tot 320 kbps.

LET OP: Het kan gebeuren dat de PLEXTALK geen Muziek-cd's kan afspelen die niet compatibel zijn met de cd digitaal audio (cd-DA) standaard, zoals muziek-cd's die tegen kopiëren zijn beveiligd.

Opmerking: De PLEXTALK kan niet worden gebruikt om audiobestanden op SD-kaarten of USB-media op te nemen of te bewerken.

Opmerking: WMA bestanden op externe CD/DVD USB speler kunnen niet afgespeeld worden.

### 9.1. Tracknavigatie.

U kunt rechtstreeks naar sporen gaan of u kunt de beschikbare sporen één voor één doorlopen.

Als u rechtstreeks naar een bepaalde track wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets GaNaar.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de gewenste track.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.

Als u de sporen één voor één wenst te doorlopen, gaat u als volgt te werk:

- Gebruik de toets Op of Neer om naar de optie "track" in het navigatiemenu te gaan.
- Druk op de toets Links om terug te keren naar de vorige track.
- Druk op de toets Rechts om vooruit te gaan naar de volgende track.

Opmerking: Als u één track tegelijk terugkeert en als u het track gedurende meer dan 3 seconden laat weergeven, gaat u naar het begin van de huidige track als u nogmaals een

track terugkeert. Als u binnen de 3 seconden een tweede keer terugkeert, gaat u naar het vorige track.

## **9.2. Albumnavigatie.**

U kunt rechtstreeks naar albums gaan of u kunt de beschikbare albums één voor één doorlopen.

Als u rechtstreeks naar een bepaald album wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk twee keer op de toets GaNaar.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van het gewenste album.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.

Als u de albums één voor één wenst te doorlopen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de toets Op of Neer en selecteer "album" in het navigatiemenu.
- Druk op de toets Links om terug te keren naar het vorige album.
- Druk op de toets Rechts om vooruit te gaan naar het volgende album.

## **9.3. 10 Navigatie per 10 minuten en 30 seconden**

Om per 10 minuten of 30 seconden te verspringen, doe het volgende:

- Druk pijltje 'omhoog' of 'omlaag' om 10 minuten of 30 seconden te selecteren.
- Om 10 minuten of 30 seconden vooruit te verspringen, druk op de rechertoets.
- Om 10 minuten of 30 seconden terug te gaan, druk op de linkertoets.

## **9.4. Weergavemodus.**

Bij het afspelen van Luisterbestanden hebt u de keuze uit een aantal weergavemodi.

U hebt daarbij de keuze uit volgende opties:

- Standaard afspelen - Bij deze modus wordt het volledige actieve album afgespeeld en stopt de weergave aan het einde.
- Track herhalen - de actieve track wordt in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.
- Album herhalen - het actieve album wordt in lus herhaald tot de weergave wordt gestopt.

- Volledige albums herhalen - Herhaal alle muziek van de selectie die gemaakt werd via titelnavigatie.
- Herschik en herhaal - Herhaal en speel de muziek van de selectie die gemaakt werd via titelnavigatie willekeurig af.

## 9.5. Aankondiging van albums en tracks per naam of nummer

Bij navigatie in albums of tracks, PLEXTALK kondigt de naam of nummer aan van het album of track. Men kan selecteren om de naam of nummer aan te kondigen.

Om deze aankondiging te selecteren, doe het volgende:

- Druk de toets Menu om het algemene menu te selecteren.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "afspeelinstelling" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Druk de links of rechts toets om naar "lezen van audio bestandsnaam" te gaan en bevestig met de enter toets.
- Druk de links of rechts toets om naar "lees audio bestandsnaam" en "lezen van audio track nummer" en bevestig met Enter.

## 9.6. Meer informatie over de afspeelvolgorde.

Dit hoofdstuk geeft informatie over de volgorde die wordt gebruikt tijdens het afspelen van bestanden en mappen.

- Weergave van bestanden - De PLEXTALK geeft de bestanden weer in de volgorde van hun bestandsnaam.
- Weergave van mappen - Als er meer dan één map op de SD-kaart of het USB-medium staat, worden de audiobestanden weergegeven in de volgorde van de mapnamen.

## 9.7. Beperkingen voor audiobestanden.

Beperking op het aantal bestanden en mappen:

- Het maximale aantal bestanden dat in een map kan worden opgeslagen, bedraagt 1024. Als er meer bestanden dan 1024 zijn, worden ze niet herkend.
- Er kunnen maximaal 6000 bestanden op een medium worden opgeslagen. Eventuele bestanden in meer worden niet herkend.

- Het maximale aantal mappen bedraagt 1024, inclusief de hoofdmap. Als er meer mappen zijn dan 1024, worden ze niet herkend.
- De PLEXTALK beschouwt de bestandsmappen als albums en herkent maximaal 8 hiërarchieën.
- Als een map een DAISY-boek bevat, doorzoekt de PLEXTALK de inhoud onder de map niet.

Opmerking: Als er een groot aantal mappen zijn, heeft de PLEXTALK meer tijd nodig om de SD-kaart of de USB-informatie te lezen.

## 10. Tekstbestanden afspelen.

PLEXTALK kan tekstbestanden afspelen met de synthetische stem. PLEXTALK ondersteunt de volgende types tekstbestanden:

- Gewone tekstbestanden
- Microsoft Word .doc, .docx bestanden
- HTML- bestanden

Opmerking: Word bestanden op externe CD/DVD USB apparaten kunnen niet afgespeeld worden.

### 10.1. Navigatie per scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord of karakter

Een tekst bestand geeft je altijd volgende navigatie mogelijkheden: Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord en karakter. Deze opties verschijnen automatisch in het Navigatiemenu wanneer u dit type van bestanden leest. Voor Word en HTML bestanden die koppen bevatten, zal een bijkomende navigatie optie in het menu gegeven worden. Dit zal een niveau genoemd worden.

Het navigeren op basis van een van deze opties verloopt steeds volgens dezelfde procedure:

- Druk de op of neer toets om de navigatie methode te kiezen, dat is Scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord en karakter.
- Druk de linkse toets om terug te springen in het bestand.
- Druk de rechtse toets om vooruit te springen in het bestand.

Opmerking: "Scherm" betekent 40 lijnen.

Opmerking: de spellings navigatie kondigt elk woord aan en geeft de spelling er van.

### 10.2. Navigeren op basis van percentages.

In een tekst bestand kan je navigeren per procent.

Om op basis van een percentage te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk de 'Ga naar'-toets eenmaal in.
- Voer een percentage in tussen 0% en 100% en druk op de 'Enter'-toets.
- De PLEXTALK brengt de weergavestand naar die positie in het Tekstbestand.

### **10.3. Weergavemodus.**

Bij het afspelen van tekstbestanden, kunt u een favoriete weergavemodus selecteren. De beschikbare opties zijn als volgt:

- Standaard afspelen - Deze speelt de titel en stopt wanneer u klaar bent.
- Titel herhalen - de huidige titel herhalen totdat het afspelen is gestopt.

## 11. Afspelen van een Audio Boek.

PLEXTALK kan een "Audio-boek" afspelen. PLEXTALK ondersteunt de volgende types audiobestanden:

- ".aa" bestanden van Audible.
- MP3-, WMA-, WAVE-, AMR- en Ogg-bestanden

Maak een "Audible" map in de root van de SD-kaart en plaats hier de bestanden met extensie ".aa". Als er andere bestandstypes and .aa in de "Audible" map staan worden die niet herkend door de PLEXTALK. PLEXTALK herkent ".aa" bestanden als een audio boek.

Daarom worden .aa bestanden gezien door de titel navigatie, maar niet door de bestands-navigatie.

Gemakkelijkshalve maak een map met "PlexAudioBook" als naam in de root van de SD-kaart en plaats hierin de audio boeken die niet de extensie .aa hebben.

Alle audio bestanden die in de map "PlexAudioBook" staan worden herkend als audio boek, niet als muziek.

PLEXTALK herkent een map in de "PlexAudioBook" map als een Audio titel.

Opmerking: PLEXTALK herkent de .aa bestanden in andere mappen dan de "Audible" map. Maar het is aan te raden om alle .aa bestanden in de "Audible" map onder te brengen.

Opmerking: PLEXTALK herkent de .aa bestanden niet in de "PlexAudioBook" - map.

Navigatie van audio boeken is gelijkaardig aan het navigeren van muziek bestanden. Refereer naar sectie 9 "Luisterbestanden of Muziek-cd's spelen" voor meer informatie.

Opmerking: ".aa" audio bestand ondersteunt koppen en percent navigatie.

Opmerking: In de afspeel mogelijkheden kan men "Standaard afspelen" of "Titel herhalen" kiezen in het afspeel menu.



## 12. Podcast.

Een Podcast is een internet technologie waarmee je op aanvraag audio-bestanden kan binnen halen, zoals muziek. Eenmaal je een Podcast hebt gekozen in de PLEXTALK, kan je de audio bestanden bijwerken. Audio bestanden in een Podcast worden ook Afleveringen genoemd.

Opmerking: refereer naar sectie 20 "Netwerk functie" voor instructie over netwerk instellingen.

Opmerking: Alleen afleveringen met audio bestanden kunnen door de PLEXTALKS worden gedownload.

### 12.1. Toevoegen van een Podcast met de PLEXTALK.

Om naar een Podcast te luisteren, kan je je eigen favoriete podcast lijst aanmaken. Allereert moet je en bestand aanmaken met de extensie "opml" (hierna OPML bestand genoemd). Je kan dit bestand aanmaken om je computer en de lijst met je favoriete podcasts in dit bestand plaatsen. Daarna maak je de "PlexPodcast" map aan in de root van de SD-kaart en sla het OPML bestand op in deze map.

Er bestaan 2 manieren om een opml bestand aan te maken:

<gebruik van de toepassing die je op de PLEXTALK website kan bekomen>

Je an de toepassing en handleiding van de PLEXTALK website downloaden, refereer naar de handleiding om een opml bestand aan te maken.

<gebruik een toepassing zoals i-Tunes>

Je kan je favoriete Podcast exporteren in een opml bestand met iTunes. Hoe je een Podcast naar een opml bestand exporteert kan je terugvinden in de handleiding van de toepassing.

### 12.2. Voor de eerste maal luisteren naar een Podcast.

Om een Podcast te donwloaden en voor de eerste maal er naar te luisteren, doe dan het volgende:

- Plaats de SD-kaart waarop je het opml bestand staat in de PLEXTALK.

- Druk de titel toets tot je de SD-kaart kan selecteren.
- Druk pijltje omhoog om de optie "Categorie" te kiezen en druk pijltje rechts of links om "Podcast" te kiezen.
- Druk pijltje naar beneden om de "Titel" te kiezen en druk rechts of links om je favoriete Podcast te selecteren. Na de juiste keuze, druk op enter.
- Er zal gevraagd worden om de afleveringen te downloaden bij de eerste maar alhoewel er nog geen afleverings lijst bestaat. Start het bijwerken van de afleverings lijst door op enter te drukken.
- Selecteer je favoriete aflevering van de bijgewerkte afleverings lijst en druk op start/stop.
- Er zal gevraagd worden of je het bestand wil downloaden. Druk op enter om te downloaden.
- Downloaden kan enige tijd in beslag nemen. Eens gedownload, druk dan start/stop om het afspelen te beginnen.

Opmerking: Refereer naar sectie 12.7 "Opmerkingen tijdens het downloaden" voor informatie omtrent downloaden

### **12.3. Afspelen van Podcasts**

Om een Podcast aflevering die al werd gedownload af te spelen, doe het volgende:

- Druk de titel toets tot je de SD-kaart kan selecteren.
- Druk op pijltje links of rechts om Podcast te kiezen en druk op Enter.
- Druk links of rechts om je favoriete aflevering te kiezen. Indien je de afleverings lijst wil bijwerken, ga dan naar "afleveringslijst vernieuwen" in het Podcast menu. Refereer naar sectie 12.5 "Het bijwerken van de afleverings lijst in een Podcast."
- Druk start/stop om je favoriete aflevering af te spelen. Het afspelen begint als de volledige aflevering is gedownload. Indien de aflevering nog niet helemaal is gedownload, zal dit aangekondigd worden. Indien het downloaden van de aflevering nog niet is gestart, zal er gevraagd worden om dit te doen. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets annuleren om af te breken.

### **12.4. Navigatie per aflevering, per 10 minuten of per 30 seconden.**

Kies je favoriete Podcast aflevering. Je kan ook in je favoriete aflevering navigeren per 10 minuten of per 30 seconden.

- Druk pijltje omhoog of omlaag om de navigatie te kiezen: per aflevering, per 10 minuten of per 30 seconden.

- Indien per aflevering is gekozen, kan je rechts drukken om naar de volgende aflevering te gaan. Druk op pijltje naar links om naar de vorige aflevering te gaan.
- Indien je kiest per 10 minuten of per 30 seconden, druk rechts om 10 minuten of 30 seconden vooruit te gaan. Druk op pijltje naar links om 10 minuten of 30 seconden terug te gaan. Per tijds navigatie blijf je steeds in dezelfde Podcast aflevering.

Opmerking: Snel vooruitspoelen of terugspoelen is mogelijk binnen dezelfde Podcast aflevering.

## **12.5. Het bijwerken van de afleverings lijst in een Podcast.**

In het Podcast menu kan je de gekozen Podcast bijwerken door "afleveringslijst vernieuwen" te kiezen.

- Kies een podcast feed die u wilt updaten door op de titel te drukken
- Druk op Menu.
- Druk pijltje links of rechts om "Podcast" te kiezen en druk op Enter
- Druk links of rechts om "afleveringslijst vernieuwen" te kiezen en druk op Enter.
- Er zal gevraagd worden om de lijst met afleveringen te updaten. Druk op Enter om het bijwerken van de lijst met de episodes te starten. Nadat de update voltooid is, kan je een aflevering kiezen uit de laatste lijst met afleveringen

## **12.6. Download alle afleveringen van de Podcast.**

Je kan alle afleveringen downloaden die nog niet gedownload zijn.

- Kies een podcast feed die u wilt updaten door op de titel te drukken
- Druk op Menu.
- Druk op pijltje links of rechts om "Podcast" te kiezen en druk op Enter
- Druk op pijltje links of rechts om "Download alle afleveringen van de Podcast" te kiezen en druk op Enter.
- Er zal gevraagd worden om de afleveringen te downloaden. Druk op Enter om eerst de lijst met episodes te updaten. Daarna zullen alle episodes gedownload worden.

Opmerking: Refereer naar sectie 12.7 "Opmerkingen tijdens het downloaden" voor informatie omtrent downloaden

## **12.7. Opmerkingen tijdens het downloaden.**

- Het bijwerken en downloaden van de lijst met afleveringen kan een tijdje in beslag nemen. Je kan wel iets anders afspelen tijdens het downloaden. Kies een andere titel door op de titel toets te drukken.
- Om de vooruitgang van het downloaden te controleren, druk op 5. Je kan het aantal afleveringen dat nog gedownload moet worden, bevestigen.
- Wanneer je de stroom afsluit tijdens het downloaden, zal de download geannuleerd worden. Om de download te herstarten, moet je de aflevering opnieuw downloaden.

## 13. Web radio

Je kan naar verschillende Web radio luisteren die je op internet kan vinden. Je moet de URL van je favoriete web radiozender toevoegen aan de afspeellijst om toegang te verkrijgen tot de site voor streaming.

### 13.1. Web radio station toevoegen aan de afspeellijst

Om naar de web radio te luisteren, moet je web radiozenders registreren. Eerst moet je een computer gebruiken om een play list bestand, inclusief de URL van de webpagina radiozender te verkrijgen, waarvan de extensie "pls", "m3u" of "asx" is. Maak vervolgens "PlexWebradio" map in de root van de SD-kaart en sla het bestand in deze map op. Om verschillende web radiozenders toe te voegen, moet je elk van de afspeellijst in deze map opslaan.

Opmerking: Je kan de afspeellijst bestanden vinden op de internet site die internet-radiostations introduceert zoals "SHOUTcast". <http://www.shoutcast.com>

### 13.2. Luisteren naar de web radio

Om naar de web radio te luisteren, moet je het volgende doen:

- Selecteer de "SD card" door op de titel toets te drukken.
- Druk op pijltje naar boven om "Categorie" te selecteren en druk om pijltje naar beneden of pijltje naar links om "Web radio" te selecteren.
- Druk op pijltje naar beneden om de "Titel" te selecteren en druk vervolgens op pijltje naar rechts of naar links om je favoriete web radio te selecteren.
- Nadat je gekozen hebt, druk op Play/Stop om streaming te starten.

Opmerking: Er zijn geen functies zoals snel vooruitspoelen, terugspoelen, of het niveau navigatie voor het afspelen van internet radio station.

Opmerking: Je kan geen bladwijzers toevoegen aan de web radio. Na het luisteren naar een andere zender of veranderende media, kun je niet terug gaan naar de vorige zender van waar je gestopt bent.

Opmerking: Raadpleeg de speelbare webradio-formaat op Bijlage A "Specificatie".

## 14. Opname van een DAISY title

PLEXTALK is in staat om een DAISY-titel op te nemen op een SD-kaart. Dit hoofdstuk toont je methodes en instellingen om opnames te maken.

Opmerking: PLEXTALK is ook in staat om Spraak Bladwijzers en Spraak memo's op te nemen op het interne geheugen. Zie sectie 6.16 "Bladwijzers gebruiken" en rubriek 17 "Spraakmemofuncties van de PLEXTALK gebruiken" voor details van Spraak bladwijzers en spraak memo's.

### 14.1. Basisinformatie voor opnamen met de PLEXTALK.

Voor u opneemt met de PLEXTALK, dient u goed vertrouwd te zijn met een aantal belangrijke zaken, die hierna worden behandeld.

- De PLEXTALK kan niet rechtstreeks opnemen op USB-media.
- PLEXTALK neemt altijd op in DAISY formaat.
- Opgenomen DAISY titels zijn opgeslagen in de "PlexRecording" map op de SD kaart.

### 14.2. Opnameapparatuur.

Uw PLEXTALK wordt geleverd met de basiscomponenten die u nodig heeft voor een eerste spraakopname. U kunt echter ook bijkomende accessoires aanschaffen om de kwaliteit van uw opnamen te verbeteren en van externe bronnen te kunnen opnemen, zoals bandopnemers, cd-spelers, radio's en dergelijke toestellen.

De basiscomponenten die u nodig heeft of eventueel kunt aanschaffen zijn:

- SD-kaart - U kunt informatie op een SD-kaart opnemen en bewerken.
- Externe microfoon, "optioneel" - Dynamische microfoons en "plug-in power" stereomicrofoons kunnen worden gebruikt. Selecteer een geschikte microfoon met een mini-jackaansluiting van 3,5 mm diameter.

LET OP: Als u een condensatormicrofoon gebruikt, moet deze "plug-in power" compatibel zijn en moet hij op de juiste manier worden gebruikt, anders kan hij beschadigd raken. Lees de handleiding bij de microfoon aandachtig voor u hem gebruikt.

- Audiokabel, "optioneel" - Als het andere toestel een geschikte aansluiting heeft, kunt u een audiokabel met stereo mini-jackstekkers van 3,5 mm diameter gebruiken om rechtstreeks op te nemen van een cassette recorder, cd-speler, radio of gelijkaardig toestel.
- Hoofdtelefoon - Een stereo hoofdtelefoon met een stereo mini-jackstekker van 3,5 mm diameter is bijgeleverd.

### 14.3. Opnamemedia.

Dit hoofdstuk beschrijft een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden voor u op een SD-kaart opneemt.

- Met de PLEXTALK kunt u een SD-kaart gebruiken om DAISY-titels op te nemen en te bewerken. U kunt een SD-kaart een onbeperkt aantal keren wissen en er opnieuw op opnemen.
- De PLEXTALK is geschikt voor SD-kaarten met een capaciteit van maximaal 32 gigabytes. Voor u een extra SD-kaart voor de PLEXTALK koopt, dient u na te gaan of die kaart compatibel is. Voor meer advies kunt u contact opnemen met uw PLEXTALK-verkoper.

LET OP: Als u een SD-kaart op de pc wist, dient u in elk geval "FAT-16" of "FAT-32" te selecteren.

### 14.4. Opnametoestanden.

De PLEXTALK beschikt over 3 opnametoestanden. Dit zijn "opname stand-by", "opnamepauze" en "opname".

- In opname stand-by kunt u het opnameniveau aanpassen en een opnamestand en instelling voor de geluidskwaliteit selecteren. Er wordt nog geen opname gemaakt. De stroomindicator knippert constant aan en uit in oranje.
- In opnamepauze kunt u het opnameniveau aanpassen, maar u kunt de opnamestand of de instelling voor de geluidskwaliteit niet wijzigen. Ook nu wordt er nog geen opname gemaakt. De stroomindicator knippert constant aan en uit in oranje.
- Tijdens opname wordt het audio-ingangssignaal opgenomen op de SD-kaart. U kunt het opnameniveau aanpassen, maar u kunt de opnamestand of de instelling voor de geluidskwaliteit niet wijzigen. De stroomindicator brandt constant oranje.

## 14.5. Fundamentele opnametechniek.

Dit hoofdstuk beschrijft de normale procedure om een opname te maken.

Een opname op de PLEXTALK verloopt als volgt:

- Plaats de SD-kaart waarop u wenst op te nemen en ga na of de SD-kaart niet vergrendeld is.
- Sluit de gewenste apparatuur aan en selecteer de gewenste ingangsbron.
- Druk één keer op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan.
- Selecteer een titel waarin u wenst op te nemen.
- Stel het opnameniveau handmatig in of gebruik de AGC "automatische volume controle".
- Druk nogmaals op de toets Opname om de opname te starten.
- Druk nogmaals op de toets Opname om de opname te pauzeren.
- Druk op de toets Opname om de opname opnieuw te starten.
- Druk op de toets Start/Stop om de opname te stoppen.

Opmerking: U kunt de opname een onbeperkt aantal keer pauzeren.

## 14.6. De begeleidingsstem uitschakelen tijdens de opname.

Voor opnamen van optimale kwaliteit is het aan te bevelen dat u de interne begeleidingsstem uitschakelt als u een opname maakt via de ingebouwde microfoon of via een externe microfoon. Anders hoort u de begeleidingsstem in uw opname. U kunt de begeleidingsstem op 3 manieren uitschakelen:

- Zet het begeleidingsvolume op nul - deze optie is aangewezen voor personen die de opnamestatusindicator kunnen zien; deze optie is echter moeilijker voor blinde gebruikers die de begeleidingsstem nodig hebben om te weten of de PLEXTALK opneemt of in pauze staat.
- Sluit een hoofdtelefoon aan - alle uitgangssignalen van de PLEXTALK worden weergegeven via de hoofdtelefoon, zodat de begeleidingsstem niet wordt opgenomen.
- Schakel de begeleidingsstem uit tijdens de opname - op de PLEXTALK kunt u de begeleidingsstem automatisch uitschakelen als u de opname start. Terwijl u opneemt, hoort u geen begeleidingsstem. De begeleidingsstem keer automatisch terug als u de opname pauzeert of stopt.

De begeleidingsstem kan tijdens de opname als volgt worden in- of uitgeschakeld:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.



- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "opnameconfiguratie" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "schakel begeleiding aan of uit tijdens opname" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om "begeleiding uit" te selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met de toets Enter.

## 14.7. Een ingangsbron aansluiten en selecteren.

Als u live-opnamen maakt van stemmen, conferenties, lezingen, presentaties en concerten, krijgt u een betere kwaliteit als u een externe microfoon aansluit. Om op te nemen van andere toestellen, zoals een bandopnamer, een muziek-cd-speler of radio, sluit u het toestel in kwestie met behulp van een geschikte audiokabel aan op de ingang externe microfoon/lijnsignaal van de PLEXTALK.

Om een externe microfoon of een audiokabel aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:

- Steek de stekker van de microfoon of van de audiokabel in de gecombineerde ingang externe microfoon/lijnsignaal.
- De PLEXTALK bevestigt deze aansluiting en zegt "microfoonmodus" of "Line in modus".
- Als de PLEXTALK "microfoonmodus" zegt, betekent dit dat de instelling "verander externe audio-input ingang" ingesteld is voor een microfoon.
- Als de PLEXTALK zegt "Line in modus", betekent dit dat de instelling ingesteld is voor een line-in signaal.
- Als u een microfoon heeft aangesloten en de PLEXTALK zegt "Line in modus", of als u een audiokabel heeft aangesloten en de PLEXTALK zegt "microfoonmodus", dient u de instelling in het menu te wijzigen. Later in dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u dit doet.

Opmerking: De PLEXTALK weet niet of u een microfoon of een audiokabel heeft aangesloten. De stem die u hoort, geeft enkel aan hoe de instelling "verander externe audio-input ingang" momenteel ingesteld is.

Om de instelling voor de externe ingangsbron te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "opnameconfiguratie" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "verander externe audio-input ingang" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

- Gebruik de toets Links of Rechts om "microfoonmodus" of "Line in modus" te selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met de toets Enter.

LET OP: Als u de uitgang van een cd-speler verbindt met de lijn-in van de PLEXTALK, kan de opname soms vervormd zijn, zelfs als u het opnameniveau aanpast. In dit geval dient u de hoofdtelefoonuitgang van de cd-speler te verbinden met de lijningang van de PLEXTALK, waarna u de volumeregeling voor de hoofdtelefoon op de cd-speler gebruikt om het opnameniveau aan te passen.

## **14.8. Een opnamestand en een instelling voor de geluidskwaliteit selecteren.**

### **14.8.1. Opnamestanden en geluidskwaliteit.**

Op de PLEXTALK kunt u kiezen uit 6 opnamestanden. Deze 6 standen zijn:

- "Standaard" - voor algemene opnamen en spraakopnamen als er relatief weinig achtergrondlawaai is.
- "Conferentie" - voor opnamesituaties zoals conferenties, lezingen en klaslokalen, waar er veel achtergrondlawaai is.
- "Audio" - om op te nemen van audiotoeestellen zoals cd-spelers.
- "Analoge cassettes" - om op te nemen van analoge cassettes.
- "Radio" - om radio-uitzendingen op te nemen.
- "Aangepast" - als u met de hierboven vermelde opties niet het gewenste resultaat krijgt, kunt u in deze opnamestand alle parameters handmatig aanpassen.

Bovendien kunt u voor elke opnamestand kiezen uit een aantal instellingen voor de geluidskwaliteit. Met een hoge kwaliteitsinstelling vermindert de beschikbare opnametijd op de SD-kaart. Met een lage geluidskwaliteit kunt u langer opnemen, maar de audiokwaliteit is minder goed.

De beschikbare instellingen voor de geluidskwaliteit zijn:

- PCM 44,1kHz stereo
- PCM 22,05kHz mono
- MP3 256kbps 44,1kHz stereo
- MP3 128kbps 44,1kHz stereo
- MP3 64kbps 44,1kHz mono
- MP3 32kbps 22,05kHz mono

Opmerking: Technische informatie over opname modi en geluidskwaliteit zijn gedetailleerd in bijlage D.

### **14.8.2. Een voorgeprogrammeerde opnamestand selecteren.**

U kunt een opnamestand en een instelling voor de geluidskwaliteit selecteren voor of na het omschakelen naar opname stand-by.

Als u een opnamestand en een instelling voor de geluidskwaliteit wenst te kiezen voor u naar opname stand-by gaat, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "opnameconfiguratie" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "selecteer opnamemodus" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste stand te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK biedt dan de mogelijkheid om een instelling voor de geluidskwaliteit te selecteren.
- Gebruik de toets Links of Rechts om de beschikbare opties te doorlopen, waarna u de gewenste optie selecteert met de toets Enter. De PLEXTALK bevestigt dat uw selectie ingesteld is.

Als u een opnamestand en een instelling voor de geluidskwaliteit wenst te kiezen na het omschakelen naar opname stand-by, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Opname, waarna de PLEXTALK naar opname stand-by gaat.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "selecteer opnamemodus" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste stand te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK biedt dan de mogelijkheid om een instelling voor de geluidskwaliteit te selecteren.
- Gebruik de toets Links of Rechts om de beschikbare opties te doorlopen, waarna u de gewenste optie selecteert met de toets Enter. De PLEXTALK bevestigt dat uw selectie ingesteld is.
- Als u uw selectie heeft gemaakt, keert u terug naar opname stand-by.

Opmerking: In beide situaties blijft de door u geselecteerde optie de standaardinstelling tot u die later weer wijzigt.

### **14.8.3. De opnamestand "aangepast" selecteren.**

Als u de opnamestand "aangepast" selecteert, dient u de instellingen te bepalen voor elk van de 5 opnameparameters.

U kunt de opnamestand "aangepast" als volgt instellen:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "opnameconfiguratie" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. Dit is niet nodig als u deze procedure heeft gestart vanuit opname stand-by.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de "selecteer opnamemodus" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "aangepast" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK biedt dan de mogelijkheid om een instelling voor de geluidskwaliteit te selecteren.
- Gebruik de toets Links of Rechts om de beschikbare opties te doorlopen, waarna u de gewenste optie selecteert met de toets Enter.
- U kunt nu uw voorkeurstelling voor de vier resterende opnameparameters één voor één instellen.
- De PLEXTALK zegt de naam van de parameter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste optie te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK zegt daarna de naam van de volgende parameter.
- Herhaal deze procedure tot u een instelling heeft geselecteerd voor de parameter "achtergrondruisniveau van inputgeluid".
- Als u deze laatste selectie heeft gemaakt, bevestigt de PLEXTALK dat de instellingen ingesteld zijn. Daarna wordt het menusysteem verlaten en keert u terug naar de toestand waarin u de procedure heeft gestart.

### **14.9. De titel selecteren waarin u wenst op te nemen.**

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u een opname in een bestaande titel of in een nieuwe titel kunt maken.

Als u in een bestaande DAISY-titel wenst op te nemen, gaat u als volgt te werk:

- Navigeer naar een bestaande DAISY-titel op de SD-kaart, zoals we reeds hebben gezien, en pauzeer het afspelen.
- Druk op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan.
- U kunt de titel waarin u wenst op te nemen, ook selecteren met de toetsen Links en Rechts terwijl u zich in opname stand-by bevindt.
- Druk nogmaals op de toets Opname om de opname te starten. Aan het einde van de huidige titel wordt een nieuwe sectie gemaakt. De nieuw opgenomen audio wordt toegevoegd aan het einde van de huidige titel, ongeacht waar u zich in de opname bevond toen u de procedure heeft gestart.

Als u wenst op te nemen in een nieuwe titel, kunt u eerst een nieuwe titel maken en daarna in die titel opnemen, of u kunt een nieuwe titel tijdens de opnameprocedure maken. Dit hoofdstuk beschrijft hoe u tijdens de opnameprocedure een nieuwe titel maakt.

Maak als volgt een nieuwe DAISY-titel tijdens de opname:

- Druk op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan.
- Terwijl u zich in opname stand-by bevindt, gebruikt u de toetsen Links en Rechts om de titel te selecteren waarin u wenst op te nemen. Als u naar Rechts gaat, genereert de PLEXTALK een titel met de naam "nieuwe titel".
- Markeer het item "nieuwe titel" en druk op de toets Opname.
- De PLEXTALK begint in de nieuwe titel op te nemen.

Opmerking: Een "Nieuwe titel" is gemaakt onder de "PlexRecording" map.

## **14.10. Het opnameniveau instellen.**

Als u een opname maakt, is het zeer belangrijk dat het opnameniveau juist is ingesteld. Op de PLEXTALK kunt u het opnameniveau op 2 manieren aanpassen.

Je kan kiezen tussen handmatige of automatische instelling van het opnameniveau.

U kunt als volgt omschakelen tussen de AGC-instelling en de handmatige instelling van het opnameniveau:

- Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "opnameconfiguratie" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "automatische volume controle" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om "automatische volume controle uit" of "automatische volume controle aan" te selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met de toets Enter.

Opmerking: Als u de "automatische volume controle" heeft ingeschakeld in opname stand-by, zegt de PLEXTALK herhaaldelijk "Auto", om aan te geven dat het niveau automatisch wordt ingesteld.

U kunt het opnameniveau als volgt handmatig aanpassen:

- Zet de automatische volumeregeling op "uit", zoals hierboven beschreven. Dit betekent dat u het opnameniveau handmatig instelt. U kunt het opnameniveau instellen van 0 tot 20 in stappen van 1.
- Druk één keer op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan.
- Druk op de toets Op. Telkens wanneer u op de toets drukt, verhoogt het opnameniveau met één stap.
- Druk op de toets Neer. Telkens wanneer u op de toets drukt, vermindert het opnameniveau met één stap.
- Als u het opnameniveau sterk wenst te wijzigen, kunt u de toets ingedrukt houden. De PLEXTALK blijft het niveau dan verhogen of verlagen tot u de toets loslaat of tot de maximale of minimale instelling bereikt is.
- Terwijl u de aanpassingen uitvoert, geeft de PLEXTALK het nieuwe opnameniveau aan en hoort u "laag", "goed" of "hoog", om aan te geven dat het opnameniveau te laag is, juist is of te hoog is ingesteld. Zorg ervoor dat de PLEXTALK vaker "goed" zegt dan "laag" of "hoog".

Opmerking: Als de niveaumonitor uitgeschakeld is, hoort u de aankondigingen "laag", "goed" of "hoog" niet.

Opmerking: Als u audio opneemt terwijl de automatische volumeregeling ingeschakeld is, krijgt u niet altijd de gewenste opnamekwaliteit. In dit geval voert u de opname opnieuw uit met de automatische volumeregeling uitgeschakeld, zodat u het opnameniveau handmatig kunt aanpassen.

#### **14.11. De niveaumonitor gebruiken.**

Met de niveaumonitor geeft de PLEXTALK aan of het opnameniveau laag, goed of hoog is, dan wel of het opnameniveau automatisch wordt ingesteld. In de standaardinstelling van de PLEXTALK is de niveaumonitor ingeschakeld als u naar opname stand-by gaat. De niveaumonitor wordt automatisch stilgeschakeld als u daarna de opname start. Om de niveaumonitor in of uit te schakelen tijdens opname stand-by, opnamepauze of opname, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Titel.
- De PLEXTALK zegt "controle niveau aan" of "controle niveau uit".

- Telkens u op de toets Titel drukt, wordt omgeschakeld tussen deze twee instellingen.

Opmerking: Als de begeleidingsstem tijdens de opname uitgeschakeld is, kondigt de PLEXTALK uw toetsaanslagen niet aan tijdens de opname. Als u dit wel wenst, dient u een hoofdtelefoon te gebruiken en de begeleidingsstem in te schakelen, anders wordt de niveaumonitor eveneens opgenomen.

#### **14.12. De opnamemonitor in- en uitschakelen.**

Met de PLEXTALK kunt u de opname beluisteren terwijl u ze maakt, zodat u kunt nagaan hoe de opname uiteindelijk zal klinken.

U kunt de opnamemonitor in- of uitschakelen in opname stand-by, opnamepauze of opname. Dit gebeurt als volgt:

- Sluit een stereohoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonuitgang bovenaan de PLEXTALK.
- Druk één keer op de toets Bladwijzer om de opnamemonitor uit te schakelen.
- Druk nogmaals op de toets Bladwijzer om de opnamemonitor in te schakelen.

Opmerking: U hebt geen hoofdtelefoon nodig als u opneemt van een lijnsignaalbron.

Opmerking: Voor alle opnamen schakelt de PLEXTALK de opnamemonitor standaard in.

#### **14.13. Opname-informatie opvragen.**

Je kan informatie van de opname opvragen door het nummer 5 te drukken.

Opmerking: Als de stembegeleiding tijdens de opname ingesteld is op "begeleiding uit", hoort u deze informatie niet tijdens de opname.

U hoort de informatie wel in opname stand-by en opnamepauze.

## **15. Bewerken van en DAISY titel**

### **15.1. Markering voor koppen bewerken tijdens de opname.**

Markering voor koppen kunnen worden ingesteld als de opname gepauzeerd is of tijdens de eigenlijke opname. Beide methoden worden hierna beschreven:

- Als u een kop wenst in te stellen tijdens de opname, drukt u één keer op de toets GaNaar. De nieuwe kop wordt onmiddellijk ingesteld.
- Als u een kop wenst in te stellen terwijl de opname gepauzeerd is, drukt u één keer op de GaNaar- toets. De kop wordt ingevoegd van zodra de opname opnieuw wordt gestart.
- Terwijl u zich nog steeds in opnamepauze bevindt, kunt u de kop annuleren door nogmaals op de GaNaar toets te drukken.

Opmerking: De PLEXTALK nummert koppen automatisch doorlopend vanaf het begin van de titel.

### **15.2. Een kop instellen na de opname.**

Als u een kop wenst in te stellen nadat de opname werd voltooid, gaat u als volgt te werk:

- Navigeer bij benadering naar de plaats in uw opname waar u de kop wenst in te stellen.
- Tijdens het afspelen of terwijl het afspelen gestopt is, drukt u één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "bewerk" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "kop instellen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK zegt dat u op het punt staat Kop XX in te stellen en vraagt u de positie in te stellen.
- U hoort dan 3 seconden audio die herhaaldelijk wordt weergegeven vanaf de locatie waar u zich op dat ogenblik in de opname bevindt.
- U kunt de koppositie aanpassen met de toets Links of Rechts.
- Gebruik deze toetsen om de positie van de kop in stappen van 0,1 seconde vooruit of achteruit te verplaatsen.



- Als u tevreden bent met de positie van de kop, drukt u op de toets Enter om de procedure af te sluiten.
- De PLEXTALK bevestigt dat de kop ingesteld is.

Opmerking: De koppen in de opname worden automatisch vanaf het begin hernummerd.

### **15.3. Een kopinstelling na de opname annuleren.**

Als u een kop na de opname wenst te annuleren, gaat u als volgt te werk:

- Navigeer naar de locatie van de kop die u wenst te annuleren.
- Tijdens het afspelen of terwijl het afspelen gestopt is, drukt u één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "bewerk" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "annuleer kop" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt u de annulering van de kop in kwestie te bevestigen.
- Als u deze kop effectief wenst te annuleren, drukt u op de toets Enter.
- De PLEXTALK bevestigt dat de kop geannuleerd is.

Opmerking: De resterende koppen worden automatisch vanaf het begin hernummerd.

### **15.4. Eén of meer secties wissen.**

Met de PLEXTALK kunt u één of meer secties uit een DAISY-titel wissen. Ga daartoe als volgt te werk:

- Navigeer naar de titel waaruit u één of meer secties wenst te wissen.
- Ga vooruit of achteruit in de titel naar de positie van de eerste sectie die u wenst te wissen.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "bewerk" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "verwijder sectie" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt u nu de eerste te wissen sectie te selecteren.
- Gebruik de toets Links of Rechts om vooruit of achteruit te gaan in de titel tot u de gewenste sectie hoort, waarna u deze sectie selecteert met de toets Enter.

- De PLEXTALK vraagt u vervolgens de laatste sectie te selecteren die u wenst te wissen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om vooruit of achteruit te gaan in de titel tot u de gewenste sectie hoort, waarna u deze sectie selecteert met de toets Enter.
- Tenslotte vraagt de PLEXTALK om bevestiging voor u verdergaat.
- Druk op Enter om te bevestigen of op Annuleren om af te breken.

Opmerking: Als u slechts één sectie wenst te wissen, drukt u gewoon op Enter in dezelfde sectie voor de beginsectie en de eindsectie, en gaat u verder zoals bij het wissen van meerdere secties.

Opmerking: U kunt enkel meerdere secties wissen die op elkaar volgen. Als u meerdere secties wenst te wissen die niet op elkaar volgen, dient u elke sectie individueel te wissen.

Opmerking: De PLEXTALK past de kopnummering voor de resterende secties in de titel automatisch aan.

## **16. Functies voor mediabeheer.**

### **16.1. Een SD-kaart wissen.**

Met de PLEXTALK kunt u een SD-kaart een onbeperkt aantal keren wissen. Als u een SD-kaart wenst te wissen, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "mediabeheer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "SD-kaart wissen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met het formatteren. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als u bevestigt dat u verder wenst te gaan, start het formatteerproces. De PLEXTALK geeft aan wanneer het proces voltooid is.

Opmerking: Als de SD-kaart wordt gewist, is alle data op de SD-kaart verwijderd.

### **16.2. Een nieuwe titel maken.**

Als u een nieuwe titel op de SD-kaart wenst te maken terwijl u zich niet in opname standby bevindt, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "mediabeheer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "maak een nieuwe titel aan" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.

Opmerking: Nieuwe titel is gemaakt onder de "PlexRecording" map.

### **16.3. Een titel wissen.**

Met de PLEXTALK kunt u titels op een SD-kaart of USB-medium wissen.

Als u een titel wenst te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

- Ga naar de titel die u wenst te verwijderen.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "mediabeheer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "verwijder geselecteerde titel" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.

#### **16.4. Verwijderen van een bestand**

Je kan een "Muziek"- "Audio boek"- of Podcast-bestand verwijderen.

Om te verwijderen, doe het volgende:

- Selecteer het bestand dat je wil verwijderen.
- Druk de menu toets om het algemeen menu te starten.
- Druk links of rechts om de optie "Media beheer" te selecteren en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "Bestand verwijderen" en druk op enter.
- PLEXTALK zal je om bevestiging vragen om door te gaan. Druk op enter om te bevestigen, druk op annuleren om te annuleren.

#### **16.5. Bewerken van een DAISY-titel voorbereiden.**

Als u reeds een opgenomen titel heeft opgebouwd of als u een titel van iemand anders heeft ontvangen en als u die titel wenst te bewerken, dient u de titel eerst voor te bereiden voor bewerking.

Als u een titel wenst voor te bereiden voor bewerking, gaat u als volgt te werk:

- Ga naar de titel die u wenst voor te bereiden voor bewerking.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "mediabeheer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "voorbereiding voor bewerking" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt of u verder wenst te gaan.
- Als u verder wenst te gaan, drukt u op de Enter; druk op de toets Annuleren om de procedure af te breken.

- Tijdens deze procedure zegt de PLEXTALK vooruitgangsberichten en kondigt hij de voltooiing aan.
- Als u de procedure tijdens de uitvoering wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren.

LET OP: als het batterij niveau te laag is kan de bewerking geannuleerd worden. Daarom is het belangrijk om de stroomtoevoer aan te sluiten voor deze bewerking. Opmerking: Als je een titel voorbereid om te bewerken, kan je in deze titel verder opnemen of bewerken.

Opmerking: Als je een titel voorbereid om te bewerken in de categorie "DAISY boeken", dan blijft de titel in deze categorie

## 16.6. Een DAISY-titel opbouwen.

Het boekopbouwproces converteert een DAISY-titel die op de PLEXTALK werd opgenomen, naar een DAISY-boek dat kan worden weergegeven op andere DAISY-hardwarespelers of op een pc met behulp van DAISY-afspeelsoftware.

Om het boekopbouwproces uit te voeren, gaat u als volgt te werk:

- Ga naar de titel die u wenst op te bouwen.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "mediabeheer" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "boek maken" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt of u verder wenst te gaan.
- Als u verder wenst te gaan, drukt u op de Enter; druk op de toets Annuleren om de procedure af te breken.
- De PLEXTALK zegt vooruitgangsberichten en kondigt de voltooiing aan.
- Als u de procedure tijdens de uitvoering wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren.

LET OP: als het batterij niveau te laag is kan de bewerking geannuleerd worden.

Daarom is het belangrijk om de stroomtoevoer aan te sluiten voor deze bewerking.

Opmerking: Als je een titel maakt (boek maken), dan kan je deze titel niet meer gebruiken om verder op te nemen of te bewerken. Als je in deze titel verder wil opnemen of bewerken moet je de titel voorbereiden voor bewerken.

Opmerking: als je een titel maakt (boek maken) in de categorie "opnames", dan blijft die ook in deze categorie.

Opmerking: Het boekopbouwproces voor een DAISY-titel heeft tussen 30MB en 40MB ruimte op de SD-kaart nodig.

## 16.7. Netwerk map functie

Door het gebruik van de netwerkmap functie kunt uw personal computer toegang tot de SD-kaart in de PLEXTALK via Wireless LAN-netwerk als een gedeelde netwerkmap.

Om de gedeelde netwerkmap te starten, doe het volgende:

- Druk de menu toets
- Druk links of rechts om de optie "Media beheer" te kiezen en druk op enter
- Druk links of rechts om de optie "Netwerk map" te kiezen en druk op enter
- De netwerk verbinding van de gedeelde netwerkmap is gestart en PLEXTALK zal de netwer status aankondigen. Vanaf nu kan je de SD-kaart in de PLEXTALK vanop je personal computer benaderen.

om de gedeelde netwerkmap te beeindigen, doe het volgende:

- Druk op de annuleer toets of het annuleren.
- PLEXTALK zal je bevestigen dan je de netwerk verbinding wil stoppen
- Druk op enter om te stoppen of op annuleren om de verbinding te behouden.

Opmerking: refereer naar sectie 20 "Netwerk instellingen" hoe een draadloze verbinding in te stellen.

## **17. Spraakmemofuncties van de PLEXTALK gebruiken.**

U kunt de PLEXTALK niet alleen gebruiken als DAISY-speler, muziekspeler en DAISY-recorder, maar u kunt ook eenvoudige spraakmemo's opnemen.

### **17.1. Een nieuwe spraakmemo opnemen.**

Als u een nieuwe spraakmemo wenst op te nemen, gaat u als volgt te werk:

- Hou de toets Opname ingedrukt en spreek de memo in.
- Laat de toets los als u klaar bent.
- De PLEXTALK plaatst een nieuwe spraakmemo in het interne geheugen en keert daarna terug naar de titel waarin u zich bevond voor u de nieuwe spraakmemo opnam.

Opmerking: U kunt geen continue spraakmemo opnemen die meer dan 1 minuut duurt. Als u de grens van 1 minuut probeert de overschrijden, stopt de PLEXTALK de opname automatisch.

Opmerking: De totaal beschikbare opnametijd voor spraakmemo's bedraagt 30 minuten. Het maximale aantal individuele memo's bedraagt 200.

Opmerking: Als de opgenomen tijd groter is dan 30 minuten of als het aantal memo's groter is dan 200, hoort u een waarschuwingsbericht. U dient dan overbodige spraakmemo's te verwijderen of een reservekopie van uw spraakmemo's te maken op een SD-kaart.

Opmerking: Voor spraakmemo's ligt de audiocompressie vast op MP3 32kbps mono.

### **17.2. Bestaande spraakmemo's beluisteren.**

U kunt uw bestaande spraakmemo's één voor één beluisteren of rechtstreeks naar een specifieke spraakmemo gaan.

Als u uw bestaande spraakmemo's één voor één wenst te beluisteren, gaat u als volgt te werk:

- Druk herhaaldelijk op de toets titel tot de PLEXTALK "spraakmemo" zegt.
- Gebruik de toets Links of Rechts om de bestaande spraakmemo's één voor één te doorlopen.
- Als u de huidige spraakmemo opnieuw wenst te beluisteren, drukt u op de toets Start/Stop.

Als u rechtstreeks naar een bepaalde spraakmemo wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets GaNaar.
- Geef met de cijfertoetsen het nummer van de gewenste spraakmemo in en druk op de toets Enter.

Opmerking: U kunt rechtstreeks naar de laatste spraakmemo gaan door 0 in te geven en op de toets Enter te drukken.

### **17.3. Reservekopie van spraakmemo's maken op SD-kaart.**

Raadpleeg hoofdstuk 18.2 voor meer informatie over reservekopieën van spraakmemo's.

### **17.4. Spraakmemo's wissen.**

Als u één enkele spraakmemo wenst te wissen, gaat u als volgt te werk:

- Navigeer naar de spraakmemo die u wenst te wissen, zoals we reeds hebben gezien.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "spraakmemo" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "wis geselecteerde spraakmemo" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder gaat. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.

Als u alle spraakmemo's wenst te wissen, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "spraakmemo" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "wis alle spraakmemo's" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder gaat. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.



## 18. Back-up.

### 18.1. Algemene back-up informatie.

Alvorens over te gaan tot het maken van een back-up van gegevens moet u zich van onderstaande punten rekenschap geven:

- U kunt een reservekopie van uiteenlopende gegevens op de SD-kaart naar externe USB-media maken en vice versa. Een extern USB cd/dvd-station kan echter enkel als bron voor reservekopieën worden gebruikt.
- Bij het maken van een back-up van gegevens geeft de PLEXTALK een mondelinge waarschuwing wanneer er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het doelmedium.
- Als u een reservekopie van een muziek-cd maakt met behulp van een extern USB cd/dvd-station, kunt u audiocompressie gebruiken. De back-up wordt uitgevoerd als een Luisterbestand en niet als een DAISY-bestand.
- Als het batterijniveau te laag is kan de backup stoppen. Daarom is het aangeraden om steeds de stroomtoevoer te gebruiken tijdens een backup.
- Om tijdens het maken van de back-up de procedure af te breken, drukt u op de toets 'Annuleren'.
- Podcast afleveringen en Web Radio kunnen niet gecopiërd worden
- Bij de Backup functie zal de data in volgende mappen worden geplaatst:
  - DAISY: "Plexbackup" map
  - Opnames: "PlexBackup" map
  - Muziek: "PlexBackup" map
  - Tekst: "PlexBackup" map
  - Audible boeken ".aa formaat": in de "Backup" map onder de "Audible" map
  - Andere audio boeken: in de "Backup" map onder de "PlexAudioBook" map

### 18.2. Reservekopie maken van spraakmemo's.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een reservekopie van een spraakmemo in het interne geheugen naar een SD-kaart maakt.

- Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte.
- Druk de titel toets om naar spraakmemo te navigeren en druk enter.
- Druk cijfertoeets 9 één keer in om de 'Back-up'-functie op te starten.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.

- Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de reservekopie te maken. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.

Opmerking: De spraak memo's backup van het interne geheugen worden in de "PlexBackup" map op de SD-kaart geplaatst

Opmerking: Spraakmemo's worden als DAISY-titel opgeslagen met navigatie op niveau 1. Elke memo wordt als een afzonderlijke sectie opgeslagen.

Opmerking: bij een backup van spraakmemo's worden alle spraakmemos opgeslaan. Je kan geen spraakmemo apart opslaan.

### **18.3. Back-up van een DAISY titel, album of tekst van een SD-kaart naar een USB medium**

Om een back-up te maken van de DAISY titel, album of tekst naar een USB medium doe je het volgende:

- Sluit een extern USB-medium met voldoende vrij ruimte aan.
- Plaats de SD-bronkaart.
- Navigeer naar de SD-kaart, kies de titel, album of tekst dat je wilt kopiëren en druk op enter.
- Druk cijfertoets 9 één keer in om de 'Back-up'-functie op te starten.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de reservekopie te maken. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.

Opmerking: U kunt geen reservekopie maken naar een extern USB cd/dvd-station.

### **18.4. Back-up van een DAISY titel, Album of tekst van een USB medium naar een SD-kaart**

Om een back-up te maken van een DAISY titel, Album of tekst van een externe USB medium naar de SD-kaart doe je het volgende:

- Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte en ga na of de kaart niet vergrendeld is.
- Sluit het externe USB-medium aan.
- Navigeer naar het USB medium, kies de titel, album of tekst dat je wilt kopiëren en druk op enter.

- Druk cijfertoets 9 één keer in om de 'Back-up'-functie op te starten.
- Als u een reservekopie maakt van een muziek-cd, drukt u op de toets Links of Rechts om naar de gewenste audiocompressie te gaan, waarna u op de toets Enter drukt om uw selectie te bevestigen.
- Wanneer je een backup maakt van een muziek CD, zal PLEXTALK je vragen in welke categorie je die wil plaatsen: "Muziek" of "Audio-boek". Druk links of rechts om de categorie te kiezen en druk op enter
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als u op de toets Enter drukt, begint de PLEXTALK met het maken van de reservekopie. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.

### **18.5. Benodigde back-uptijd voor Muziek-cd's.**

Hierna vindt u een overzicht van de geschatte back-uptijden:

50 minuten back-up van audio vanaf een muziek-cd naar een SD-kaart:

- PCM 44.1kHz Stereo: ongeveer 35 minuten
- MP3 256K Stereo Hoge Kwaliteit: ongeveer 50 minuten.
- MP3 256K Stereo: ongeveer 40 minuten
- MP3 128K Stereo Hoge Kwaliteit: ongeveer 55 minuten.
- MP3 128K Stereo: ongeveer 40 minuten.

Opmerking: de tijdsduur wordt steeds bij benadering gegeven. De tijd die nodig is voor het maken van de back-up is afhankelijk van de grootte van de brontitel en van het aantal bestanden. De benodigde tijd is eveneens afhankelijk van de schrijfsnelheid van de SD-kaart.

## **19. Gebruik de PLEXTALK als een SD-kaart lezer**

Je kan de PLEXTALK op een PC aansluiten met de USB aansluiting en te gebruiken als externe kaart lezer. Dit hoofdstuk beschrijft hoe de PLEXTALK aan te sluiten aan een computer.

Opmerking: Om de PLEXTALK te gebruiken als externe kaart lezer moet je computer uitgerust zijn met Windows 2000, XP, Vista of Windows 7.

### **19.1. Waarvoor kan de PLEXTALK gebruikt worden als die wordt aangesloten aan een computer?**

Met de PLEXTALK aangesloten op de computer, , kunnen de standaardfuncties van het dossierbeheer op de kaartlezer als volgt worden gedaan:

- Je kan DAISY titels, audio en tekst bestanden kopiëren tussen de SD-kaart en de computer.
- Het aanmaken, verwijderen en hernoemen van mappen op de SD-kaart.
- Verwijderen en hernoemen van bestanden op de SD-kaart.
- Het transfereren van audio bestanden van een computer naar een SD-kaart en beluisteren via de computer, met andere woorden, je kan de PLEXTALK gebruiken als opslag van muziek.

### **19.2. Aansluiten van de PLEXTALK met de computer als extern toestel**

Om de PLEXTALK aan de computer te verbinden doe je het volgende:

- Zet je computer systeem aan.
- Verbind de stroom adaptor aan de PLEXTALK en zet die aan.
- Verbind de USB kabel van de PLEXTALK met de computer.
- De Computer herkent automatisch de PLEXTALK als extern geheugen.

LET OP: Also de PLEXTALK via USB met de computer is verbonden, vermijd dan de PLEXTALK uit te zetten of de verbinding met de USB kabel verbreken of de kaart te verwijderen. Dit kan tot schade of gegevens verlies lijden.

Opmerking: Zodra de PLEXTALK de verbinding met de computer herkent, wordt dit een extern geheugen van de computer en kan er niets worden afgespeeld of worden opgenomen.

### **19.3. De verbinding verbreken van de PLEXTALK met een computer.**

Om de verbinding te verbreken tuseen de PLEXTALK en de computer doe je het volgende:

- Op de computer, verwijder veilig de USB verbinding, dit is het USB icoon in de rechter kant van je computer scherm.
- Kies veilig verwijderen in het menu.

Opmerking: Als je het icoon niet vindt, sluit dan de computer af en verwijder de USB kabel.

## **20. Netwerk instellingen**

PLEXTALK heeft de mogelijkheden om een draadloze verbinding te maken.

**WAARSCHUWING:** Vermijd het gebruik van de draadloze LAN-functie in een vliegtuig of een ziekenhuis volgens de instructies van een luchtvaartmaatschappij of een ziekenhuis.

### **20.1. Verbinden met een Draadloos netwerk.**

#### **20.1.1 Inschakelen van het netwerk.**

Om een netwerk in te schakelen, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk links of rechts om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "Toegelaten" te kiezen en druk op enter.

#### **20.1.2. Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden.**

Bevestig de huidige beschikbare draadloze netwerken van de beschikbare draadloze netwerk lijst.

- Druk de Menu toets.
- Druk links of rechts om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "draadloos netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "beschikbaar draadloos netwerk" te kiezen en druk op enter.
- PLEXTALK kondigt de naam, de verbinding status en signaal sterkte van de beschikbare draadloze netwerken aan. Druk links of rechts om de informatie van een ander draadloos netwerk te bekomen.
- Kies het draadloos netwerk waarmee je een verbinding wil maken en druk op enter.

Als je een draadloos netwerk hebt gekozen dat reeds geconfigureerd was, zal PLEXTALK een verbinding maken. Als je een draadloos netwerk hebt gekozen dat nog niet geconfigureerd is doe dan het volgende:

- Kies de "beveiligings modus". Druk links of rechts om de correcte beveiligings modus te kiezen en druk enter, daarna geef je het wachtwoord in. Refereer naar sectie 22 "tekst ingave" voor meer details over tekst ingave. Na ingave bevestig je met Neer. Als geen beveiliging is gebuikt in het toegangspunt, is een wachtwoord niet vereist.
- Selecteer de "Stealth instelling" als het draadloos netwerk de stealth functie ingesteld is. Indien deze optie niet wordt gebruikt, kies voor uitschakelen. Druk de enter toets.
- Selecteer DHCP instelling. Druk links of rechts om de optie "Toegelaten" voor automatische instelling of "uitgeschakeld" voor manuele instellingen en druk op enter. Als er werd gekozen voor "Toegelaten", gaat het menu verder met de proxy instellingen.
- Voer het IP adres in. Een IP adres bestaat uit 4 velden van cijfers. PLEXTALK kondigt de nummers aan per veld. Als je het IP adres wil aanpassen, kan je dit ingeven door ingave van het numerieke toetsenbord en drukt rechts om naar elk veld te gaan. Als je het IP adres niet wil aanpassen, druk dan op rechts.
- Geef de nummers in elk veld van het gewenste IP adres. Druk rechts om naar het volgende veld te gaan, om terug te gaan naar het vorige veld, druk dan op links. Wanneer de ingave volledig is, druk dan op Neer.
- Ingave van subnet mask. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.
- Ingave van standaard waarden voor de gateway. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.
- Ingave van DNS instellingen. Primaire en secundaire DNS instellingen zijn beschikbaar. Doe dit op dezelfde methode als ingaven van het IP adres.
- Kies voor "Proxy server instellingen". Voor het gebruik van een proxy server, druk links of rechts om in te schakelen of kies uitschakelen als er geen proxy server is en druk op enter. Wanneer "uitschakelen" is gekozen, wordt het menu gesloten. Wanneer "inschakelen" is gekozen, geef dan het adres van de proxy server en druk op Neer.
- Daarna geef je de poort nummer van de proxy server en druk op Neer. PLEXTALK probeert een verbinding te maken met het netwerk.
- Het menu wordt automatisch gesloten als de verbinding tot stand is gebracht. Als de verbinding is mislukt, keert de PLEXTALK automatisch terug naar het menu om een ander draadloos netwerk te kiezen.

Opmerking: Netwerk instellingen, zoals een netwerknaam (SSID) en de wijze van beveiliging is afhankelijk van elk netwerk. Netwerk instellen volgens uw netwerk omgeving.

Opmerking: indien WEP beveiliging is ingesteld moet het wachtwoord 5, 10, 13 of 26 karakters bedragen. Voor andere beveiligingsinstellingen zijn de criteria voor het wachtwoord tussen 8 en 64 karakters.

Opmerking: als je een netwerk kiest dat al verbonden is, wordt de verbinding verbroken en kiest PLEXTALK het netwerk in volgorde van de prioriteit. PLEXTALK vraagt bevestiging om een netwerk verbinding te verbreken, druk enter om te verbreken of op annuleren om de verbinding te behouden. Refereer naar sectie 20.3.5 voor "Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen" en meet details ivm de prioriteit.

## **20.2. PLEXTALK verbinden met een netwerk.**

PLEXTALK verbind automatisch met een netwerk wanneer de netwerk functie is ingeschakeld.

Opmerking: refereer naar sectie 20.1.1. "Inschakelen van het netwerk".

PLEXTALK verbind eerst met het netwerk waarmee het laatst verbonden was. Indien geen verbinding, probeert PLEXTALK de volgede verbining in de prioriteits lijst. Refereer naar sectie 20.3.5 voor "Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen" en meet details ivm de prioriteit.

Als de netwerk functie gedurende meer dan 5 minuten niet gebruikt is zonder stroomtoevoer, kan het enkele seconden tot maximaal enkele minuten duren om de netwerk functie verder te gebruiken. Dit omdat de PLEXTALK met netwerk functie in energie spaarstand modus is gegaan.

## **20.3. Geavanceerde netwerk instellingen.**

### **20.3.1. Bevestiging netwerk informatie.**

In het menu kan je de huidige netwerk verbinding opvragen. volgende informatie is beschikbaar:

- Toegangspunt status
- Signaal sterkte
- DHCP
- IP adres
- Subnet mask
- Standaard gateway



- Primary DNS
- Secondary DNS
- MAC adres van het draadloos netwerk
- Datum van bekomen DHCP lease
- Vervaldatum van de DHCP lease
- DHCP server adres

Indien de PLEXTALK niet verbonden is met een netwerk is volgend informatie beschikbaar:

- Link status
- MAC adres van het draadloos netwerk

Om bovenstaande informatie te bekomen, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk links of rechts om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "bevestig de netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.
- PLEXTALK kondigt de informatie aan. Druk links of rechts om de informatie te kiezen.

### **20.3.2. Laden van netwerk instellingen.**

PLEXTALK kan meerdere netwerk instellingen bevatten, deze kunnen geladen worden na aanmaak op een computer. De software om deze instellingen te creeren maakt een bestand "NetworkSetting.ini" aan. Plaats dit bestand in de root van een SD-kaart of USB sleutel en laadt de netwerk instellingen met het menu.

- Druk de Menu toets.
- Druk links of rechts om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "Laden van netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.
- PLEXTALK zal je vragen om verder te gaan met het laden van het bestand. Druk enter om verder te gaan, druk annuleren om te annuleren.

Opmerking: alle vorige instellingen worden verwijderd als nieuwe instellingen worden geladen.

Opmerking: als beide SD-kaart en USB apparaat een "NetworkSetting.ini" bevatten, zal deze van de SD-kaart worden geladen.

Opmerking: je kan netwerk instellingen bestand maken door gebruik te maken van de netwerk instellings software. Deze software en handleiding zijn ter beschikking op de PLEXTALK website. <http://www.plextalk.com/in/>

### **20.3.3. Opslaan van netwerk instellingen.**

Netwerk instellingen kunnen opgeslagen worden op een SD-kaart of een USB apparaat voor backup doeleinden.

Om de instellingen op te slaan, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk links of rechts om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "Netwerkinstellingen opslaan" te kiezen.
- PLEXTALK zal je vragen om de instellingen op te slaan of niet. Druk enter om verder te gaan. Het bestand wordt opgeslaan op een SD-kaart of USB apparaat. Om te annuleren druk het annuleren.

Opmerking: indien de SD-kaart en de USB sleutel is aangesloten, zal het instellings bestand weggeschreven worden in de root van de SD-kaart.

### **20.3.4. Toevoegen van draadloos netwerk**

Om een draadloos netwerk in te stellen, doe het volgende:

- Druk op de Menu toets.
- Druk links of rechts om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "draadloos netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk op links of rechts om de optie "draadloos netwerk instelling toevoegen" te kiezen en druk op enter.
- Kies de "beveiligings modus", deze stappen zijn dezelfde als "beschikbaar draadloos netwerk". Refereer naar sectie 20.1.2. "Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden."
- Als alle instellingen zijn ingegeven, is het draadloos netwerk geregistreerd en de hoogste prioriteit gegeven. Het menu sluit en de PLEXTALK zal een verbinding maken met het toegevoegd draadloos netwerk.

### 20.3.5. Aanpassen of verwijderen van draadloze instellingen.

Drie opties, "geef de hoogste prioriteit en maak verbinding", "draadloos netwerk instelling wijzigen" en "draadloos netwerk instelling verwijderen" zijn beschikbaar in het menu als je "Draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen" selecteert.

Om de draadloze instellingen aan te passen of te verwijderen, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk links of rechts om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "Netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "draadloos netwerk instellingen" te selecteren en druk enter.
- Druk links of rechts om de optie "draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen" te kiezen en druk op enter.
- Druk op links of rechts om het draadloze netwerk dat je wil aanpassen te kiezen en druk op enter. Draadloze netwerken worden opgelijst in volgorde van prioriteit van de verbinding.
- Druk links of rechts om de optie "geef de hoogste prioriteit en maak verbinding", "draadloos netwerk instelling wijzigen" of "draadloos netwerk instelling verwijderen" te kiezen en druk op enter.

Als je "geef de hoogste prioriteit en maak verbinding" hebt gekozen:

- PLEXTALK vraagt je het netwerk te selecteren dat je de hoogste prioriteit wil geven. Druk op enter voor ingave. PLEXTALK zal proberen een verbinding te maken met het netwerk.

Als je "draadloos netwerk instelling wijzigen" hebt gekozen:

- Selecteer "beveiligings mode". Instellingen zijn dezelfde als voor "beschikbaar draadloos netwerk". Refereer naar sectie 20.1.2. "Bevestigen van beschikbare draadloze netwerken en verbinden."
- Na het vervolledigen worden de instellingen geregistreerd en het Menu gesloten. Zelfs wanneer de instellingen worden behouden zoals ervoor wordt het Menu gesloten.

Opmerking: om het SSID van het netwerk aan te passen, verwijder eerts de instellingen, daarna voeg je het netwerk opnieuw toe.

Als "draadloos netwerk instelling verwijderen" is gekozen:

- PLEXTALK vraagt om een bevestiging, druk op enter om te verwijderen. Na het verwijderen zal PLEXTALK zich verbinden met het volgende netwerk dat de hoogste prioriteit heeft.

### 20.3.6. Instellingen voor Netwerk Map

Om de netwerk map te gebruiken dien je een netwerk naam, gebruikers naam en wachtwoord te configureren. De standaard waarden zijn also volgt:

- Netwerk apparaat naam: PTP1-(laatste 4 cijfers van het serienummer) voorbeeld: "PTP1-1234"
- Gebruikers naam: geen naam
- Wachtwoord: geen wachtwoord

Om de instellingen aan te passen van de netwerk map, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk links of rechts om de optie "systeem instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "Netwerk instellingen" te kiezen en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "netwerk map instellingen" te kiezen en druk op enter.
- PLEXTALK kondigt de netwerk apparaat naam aan, gebruikers naam en wachtwoord. PLEXTALK zal je vragen om deze gegeven aan te passen. Druk Neer indien je deze wil aanpassen.
- PLEXTALK kondigt de netwerk apparaat naam aan. Indien correct, druk op Neer. Indien je een nieuwe naam wilt ingeven, gebruik het numerieke pad voor ingave van een nieuwe naam. Geef de naam in van het toestel met maximaal 15 karakters, gebruik hier voor 0-9, A-Z, a-z en "-" (liggend streepje). De naam moet tenminste 1 letter bevatten. Na ingave bevestig je met Neer.
- PLEXTALK kondigt de gebruikers naam aan, indien correct druk dan op Neer. Als je de gebruikers naam wilt ingeven, gebruik dan de ingave met het numerieke toetsenbord. Geef de gebruikers identificatie met maximaal 32 karakters, gebruik hier voor 0-9, A-Z, a-z, "-" (liggend streepje) en "\_" (onderliggend streepje). Na het beëindigen, druk op Neer om te bevestigen. Wanneer je de huidige gebruikers naam verwijdert, zal het menu sluiten en de standaard waarden worden toegepast.
- PLEXTALK zal het wachtwoord aankondigen. Als je dit wachtwoord aanvaard, druk dan op Neer. Als je een nieuw wachtwoord ingeeft, gebruik dan maximum 32 karakters door gebruik van ingave met het numerieke toetsenbord. Na beëindiging, druk Neer om te bevestigen. De instelling is volledig en de PLEXTALK zal het menu verlaten.

Opmerking: refereer naar sectie 22 "tekst ingave" voor meer details over tekst ingave.

### **20.3.7. Initializeren van netwerk instelling naar standaard.**

Je kan de netwerk instellingen, "aan of uitzetten van het netwerk", "draadloos netwerk verbinding" en "Netwerk map instellingen" terug op standaard zetten.

Om deze functies te resetten, doe dan het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk op links of rechts om de optie "systeem instellingen" te selecteren en druk op enter.
- Druk op links of rechts om de optie "netwerk instellingen" te selecteren en druk op enter.
- Druk links of rechts om de optie "zet netwerkinstellingen op Default" en druk op enter.
- PLEXTALK zal je vragen of je wil doorgaan met de reset van de netwerk instellingen. Druk op enter om te resetten, op annuleren om te annuleren.

Opmerking: Na een reset zal het netwerk worden uitgeschakeld.

## **21. Bewerken van tekst bestanden.**

PLEXTALK maakt het u mogelijk om een document te maken en op te slaan als een tekst bestand. Dit hoofdstuk omschrijft hoe je een bestand maakt en kan opslaan als een tekst bestand. Tekst ingave modus is beschreven in hoofdstuk 22.

### **21.1. Aanmaken van een nieuw tekst bestand.**

Om een nieuw tekst bestand te maken, doe het volgende:

- Druk de Menu toets om het algemeen menu te openen.
- Druk rechts of links om de optie "Media Beheer" te selecteren.
- Druk links of rechts om de optie "aanmaken van een nieuw tekst bestand" te selecteren en druk enter.
- PLEXTALK zal je om bevestiging vragen of je verder wil gaan. Een nieuw bestand zal worden aangemaakt en je blijft in tekst bewerkings modus.

### **21.2. Bewerken van een bestaand tekst bestand op de SD-kaart.**

Om een bestaand tekst bestand te bewerken doe het volgende:

- Druk de titel toets om het tekst bestand te selecteren op de SD-kaart.
- Druk de Menu toets om het algemene Menu te openen.
- Druk rechts of links om de optie "bewerk" te selecteren en druk op enter.
- PLEXTALK zal je om bevestiging vragen of je verder wil gaan. Druk enter om verder te gaan. Nu ben je in tekst bewerkings modus.

Opmerking: je kan geen text bestanden bewerken op een USB apparaat.

### **21.3. Opslaan van bewerkte tekst.**

Om een bewerkte tekst op te slaan, doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk links of rechts om de optie "opslaan van de bewerkte tekst" en druk op enter.
- PLEXTALK zal je om bevestiging vragen of je verder wil gaan. Druk enter om te bevestigen, druk annuleren om te annuleren. Bij bevestiging wordt het bewerkte bestand opgeslagen en blij je in bewerkings modus.

Opmerking: de bestandsnaam is de eerste lijn in de tekst. Indien geen verdere ingave in het bestand, wordt alleen de huidige datum en tijd opgegeven.

## **21.4. Beeindigen van tekst bewerken**

### **21.4.1. Opslaan en beeindigen van tekst bewerking.**

Om een bewerkte tekst op te slaan na bewerken, doe het volgende:

- Druk de Titel toets.
- PLEXTALK zal je om bevestiging vragen om de bewerkte tekst op te slaan. Druk de enter om te verlaten of het annuleren om in tekst bewerkings modus te blijven. Wanneer de enter toets is gedrukt, slaat de PLEXTALK uw tekst besand op.

Als alternatief kan je het volgende doen:

- Druk de Menu toets.
- Druk links of rechts om de optie "opslaan en het tekst bewerken verlaten" te kiezen en druk op enter.
- PLEXTALK zal je vragen om te bevestigen om door te gaan. Druk de enter toets om door te gaan, het annuleren om te annuleren. Bij het drukken van de enter toets, slaat de PLEXTALK je tekst bestand op en gaat terug naar afspeel modus.

### **21.4.2. Tekst bewerken verlaten zonder op te slaan.**

Om de tekst bewerking te verlaten zonder op te slaan doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk links of rechts om de optie "verlaten van het tekst bewerken zonder opslaan" en druk op enter.
- PLEXTALK zal je om bevestiging vragen of je verder wil gaan. Druk op enter om te bevestigen, druk sterretje om te annuleren. Bij het drukken van enter, zal PLEXTALK de bewerkte aanpassingen niet opslaan en het origineel blijft behouden.

## **21.5. Hernoemen van een bestand**

Om een bestand te hernoemen doe het volgende:

- Druk de Menu toets.
- Druk rechts of links om de optie "hernoemen van het bestand" te selecteren en druk op enter.
- Bewerk de bestandsnaam.
- Druk om pijltje omlaag en PLEXTALK zal je vragen om bevestiging.
- Druk op enter om te bevestigen, druk annuleren om te annuleren.

Opmerking: refereer naar hoofdstuk 22 voor tekst ingave.

Opmerking: Druk start/stop om te luisteren naar de nieuwe bestandsnaam.

## **21.6. Verwijderen van de huidige lijn**

Om de huidige lijn te verwijderen, doe het volgende:

- Druk Menu toets.
- Druk rechts of links om "verwijderen van de huidige regel" te selecteren en druk op enter.
- PLEXTALK zal je om bevestiging vragen of je verder wil gaan. Druk enter om te bevestigen, druk annuleren om te annuleren.

## **21.7. Verwijderen van alle tekst**

Om alle tekst te verwijderen doe het volgende:

- Druk Menu toets.
- Druk links of rechts om "verwijder alle tekst in het bestand" te selecteren en druk enter.
- PLEXTALK zal je om bevestiging vragen of je verder wil gaan. Druk enter om te bevestigen, druk annuleren om te annuleren.



## 22. Tekst ingave

Dit hoofdstuk omschrijft hoe je Tekst ingeeft.

### 22.1. Ingave in alfabetische modus ABC

Er staan meerdere karakters op elke numerieke toets, telkenmale je een toets druk selecteer je een andere letter.

Volgorde van de letters en cijfers.

Letters op een numeriek toetsenbord verschijnen eerst als kleine letters, nummer en dan hoofdletters. Voorbeeld: druk toets 5, dan kan je kiezen tussen j, k,l, 5, J, K, L.

Een keuze wordt automatisch bevestigd na 2 seconden

Na het selecteren van een karakter wordt na 2 seconden inactiviteit het karakter automatisch gekozen en aangekondigd.

Ingave van meerdere letters/cijfers die op dezelfde toets staan

Druk pijltje rechts om meerdere letters in te geven die op dezelfde toets staan. Voorbeeld: om ab in te geven, druk op toets 2 een maal en druk pijltje rechts, druk dan toets 2 tweemaal om letter b in te geven.

Voorbeeld van ingave

Ingave van "http"

h: druk toets 4 tweemaal

t: druk toets 8 eenmaal

t: druk toets 8 eenmaal

p: druk toets 7 eenmaal

Letters en cijfers ingeven

Letters en cijfers staan op volgende toetsen:

toets 1 omvat ., @, /, :, 1

toets 2 omvat a, b, c, ç, á, à, â, 2, A, B, C, Ç, Á, À, Â

toets 3 omvat d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, È, Ê

toets 4 omvat g, h, i, ï, í, 4, G, H, I, Ï, Í

toets 5 omvat j, k, l, 5, J, K, L

toets 6 omvat m, n, o, ó, ò, ô, 6, M, N, O, Ó, Ò, Ô

toets 7 omvat p, q, r, s, 7, P, Q, R, S

toets 8 omvat t, u, v, ü, ú, 8, T, U, V, Ü, Ú

toets 9 omvat w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z

toets 0 omvat ?, \_, =, 0.

Bevestiging van letter of cijfers ingave

Druk op Start/Stop en luister naar de ingegeven tekst.

Verandering van type ingave

Om lettertype te veranderen, druk de bladwijzertoets om te schakelen tussen ABC modus, numerieke modus of sybool modus.

Opmerking: Als de ingave alleen nummers toelaten, dan wordt de ingave modus niet veranderd.

## 22.2. Ingave van nummers in numerieke modus.

Numerieke modus wordt gebruikt voor nummer ingave. Druk de bladwijzer toets verschillende malen tot je numerieke modus hoort.

Tik het nummer dan je wil ingeven. nummers vind je op het numerieke toetsenbord.

## 22.3. Ingave van symbolen per symbool tabel

Men kan het symbool uit een symbooltabel selecteren met toetsen 2,4,6 en 8 en door op hekje te duwen om het symbool te selecteren. Druk de bladwijzer toets verschillende malen tot je de symbool tabel bereikt.

In de symbooltabel kan je naar boven gaan met toets 2, en naar beneden met toets 8, druk toets 4 om links in de tabel te gaan en toets 6 om naar rechts te gaan. De symbool tabel is hieronder omschreven. Om een symbool meerdere malen in te geven, druk herhaaldelijk op hekje.

|   |   |   |    |   |   |   |   |
|---|---|---|----|---|---|---|---|
| . | , | ' | "  | : | ; | ? |   |
| + | - | = | /  | \ | _ | [ | ] |
| ! | @ | # | \$ | % | ` | { | } |
| ^ | & | * | (  | ) | ~ | < | > |

## 22.4. Bewegen in een tekst

Een karakter terug bewegen

Druk links om 1 karakter terug te gaan.

Een karakter vooruit bewegen

Druk rechts om een karakter verder te gaan.

Een woord terug gaan

Druk links en toets 0 tegelijk om een woord terug te gaan.

Een woord vooruit gaan

Druk rechts en toets 0 tegelijk om een woord verder te gaan.

Terug gaan naar het begin van een lijn

Druk en hou de linkse toets ingedrukt om naar het begin van een lijn te gaan.

Als alternatief druk het sterretje en toets 5 tesamen.

Vooruit gaan naar het einde van een lijn

Druk en hou de rechtse toets ingedrukt om naar het einde van een lijn te gaan.

Als alternatief druk het sterretje en toets 8 tesamen.

Een lijn terug gaan

Druk pijltje naar boven om een lijn terug te gaan.

Een lijn vooruit gaan

Druk pijltje naar beneden om een lijn vooruit te gaan.

Een scherm terug gaan (40 lijnen)

Druk het sterretje en toets 6 tegelijk om 40 lijnen terug te gaan.

Een scherm vooruit gaan (40 lijnen)

Druk het sterretje en toets 9 tesamen om 40 lijnen vooruit te gaan.

Een paragraaf terug gaan

Druk pijltje naar boven en toets 0 tesamen om een paragraaf terug te gaan.

Een paragraaf vooruit gaan

Druk pijltje naar beneden en toets 0 tesamen om een paragraaf vooruit te gaan.

Terug gaan naar het begin van een tekst.

Houd pijltje naar omhoog ingedrukt om naar het begin van een tekst te gaan.

Naar het einde van een tekst gaan.

Houd pijltje naar beneden ingedrukt om naar het einde van een tekst te gaan.

## **22.5. Ingave van spatie, nieuwe lijn of karakters verwijderen.**

Spatie (blank karakter)

Druk het hekje om spatie in te geven (blank karakter).

Backspace (vorig karakter verwijderen)

Druk het sterretje om vorig karakter te verwijderen.

Verwijder een karakter op de huidige positie

Druk het sterretje en toets 7 tesamen om het karakter op de huidige positie te verwijderen.

Verwijderen van alle karakters in de instellings menu.

Druk en hou het sterretje ingdruk.

Verwijderen van alle karakters tijdens het bewerken van een tekst bestand.

Refereer naar sectie 21.7, "Verwijderen van alle tekst".

Verwijderen van de huidige lijn

Refereer naar sectie 21.6, "Verwijderen van de huidige lijn".

Nieuwe lijn

Druk het sterretje en hekje tesamen om een nieuwe lijn te beginnen.

Tabulatie karakter

Druk het sterretje en toets 2 tesamen om een tabulatie in te voegen.

Overschakelen van invoeg modus naar overschrijven

Druk het sterretje en toets 4 tesamen om over te schakelen van invoeg modus naar overschrijf modus.

## **23. Andere nuttige functies.**

### **23.1. Het geïntegreerde helpbestand.**

Om het geïntegreerde helpbestand te raadplegen, gaat u als volgt te werk:

- Druk cijfertoets 0 eenmaal in.
- U navigeert doorheen het helpbestand op dezelfde wijze als u doorheen andere DAISY 'text only'-titels navigeert.

Om het helpbestand te verlaten, gaat u als volgt te werk:

- Druk cijfertoets 0 eenmaal in.

### **23.2. Systeemeigenschappen controleren.**

Om de systeem versie, serienummer of PDTB2 informatie in de PLEXTALK op te vragen doe je het volgende:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "systeeminstellingen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "systeemeigenschappen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets enter.
- De systeemversie en het serienummer worden achtereenvolgens meegedeeld. De PDTB sleutel informatie zal alleen worden aangekondigd als de PDTB sleutel is ingevoerd.
- Als je de informatie hebt bekomen, druk enter om dit menu te verlaten.

### **23.3. Verwijderen Authorisatie sleutels**

Als u alle Authorisatie sleutels wil verwijderen, doe dan het volgende:

- Druk Menu toets.
- Druk links of rechts om naar "systeem instellingen" te gaan en druk dan enter.
- Druk links of rechts om naar "wissen van authorisatie sleutels" te gaan en druk enter.
- PLEXTALK zal je vragen om bevestiging om verder te gaan

- Druk [1234] numerieke toetsen en druk enter om de sleutels te verwijderen.

Opmerking: je moet exact 1,2,3,4 intoetsen

Opmerking: "Authorisatie sleutels" zijn ingevoerd om DAISY titels die beschermd zijn met het PDTB formaat. PDTB is een digitale encryptie technologie dat door het DAISY consortium is gedefinieerd.

### **23.4. Reset de PLEXTALK naar fabrieksinstellingen.**

Om alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen te zetten dient u het volgende te doen:

- Druk eenmaal op de Menu-toets om naar het Hoofdmenu te gaan.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "systeeminstellingen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "zet alle instellingen op standaard" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets enter.
- PLEXTALK zal u vragen om te bevestigen dat u wenst door te gaan. Druk op de Enter-toets om alle instellingen op fabrieksinstellingen te zetten of op de CANCEL-toets om af te breken. Na enige tijd zal de PLEXTALK opnieuw starten.

Hieronder vindt u een lijst van alle standaardinstellingen voor de PLEXTALK.

- Selecteer wachtgeluid: Wachtgeluid 1
- Tekst naar spraak instellingen, toonhoogte 0
- Audio bron: externe microfoon
- Opname modus: standaard
- Automatische instelling van secties: uit
- Achtergrondruisniveau van inputgeluid: normaal
- Tijd om de opname te stoppen: uit
- Druk de opname toets om het opnemen te starten: Wanneer de opnameknop wordt ingedrukt
- Automatische volume controle: aan
- Schakel begeleiding aan of uit tijdens opname: aan
- Spraak bladwijzers: afspelen
- Opname volume: 10
- Afspelen instelling: Normale weergave
- Afspelen snelheid: 0
- Afspelen toon: 0
- Gids volume: 0
- Afspelen volume: 13

- Lezen van audio bestands naam: Lees audio bestands naam
- Multimedia Daisy afspeel instelling: Audio

Opmerking: bladwijzers worden verwijderd bij het terugzetten naar standaard instellingen.

Opmerking: Netwerk instellingen worden niet verwijderd bij het terugzetten naar

Standaard instellingen. Referentie naar sectie 20.3.7 "Initialiseren van netwerk instelling naar standaard."

## **Bijlage A - Hoofdkenmerken.**

Opmerking: Shinano Kenshi behoudt zich het recht voor te allen tijde de productspecificaties te wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving.

In dit deel van het handboek worden de hoofdkenmerken van de PLEXTALK PTP1 toegelicht.

### **Algemene specificaties.**

Slot SD-kaart:  
SD/SDHC-kaart

Afspeelbare inhoud:

Boeken conform DAISY 2.0, 2.02 en 3.0 standaard

Audio bestanden in MP3, WMA, AMR-WB+, Ogg Vorbis, Wave (PCM) formaten en audible formaat (.aa)

Muziek CD's (CD-DA) (externe USB CD/DVD toestel)

Tekst bestand: tekst, HTML, Microsoft .doc en Docx

Web Radio

Ondersteunde afspeellijsten: PLD, M3U, ASX

Afspeelbare audio formaten: MP3, WMA

Streaming formaten (protocol): HTTP, mms

Opname methode:

DAISY 2.02

Audio formaat tijdens de opname in DAISY 2.02:

PCM 44,1kHz stereo

PCM 22,05kHz mono

MP3 256kbps 44,1kHz stereo

MP3 128kbps 44,1kHz stereo

MP3 64kbps 44,1kHz mono

MP3 32kbps 22,05kHz mono

Audio formaat voor spraak memo's:

MP3 32kbps Mono

Audio-input en -output:



Aansluiting voor hoofdtelefoon (Stereo)  
Externe microfoon/ lijn ingang (stereo)  
Ingebouwde microfoon (mono)  
Ingebouwde luidspreker (Mono)

Externe aansluiting:  
USB 2.0  
USB OTG (USB bus power)

Klokprecisie:  
Ongeveer 60 seconden per maand

Elektrische Vermogenbron:  
AC-adapter, AC 100 Volt tot 240 Volt, 50 of 60 Hertz

Afmetingen en gewicht:  
Lengte 112 mm  
Breedte 55 mm  
Hoogte 16 mm  
gewicht ca. 110 gram

Stroomverbruik (max.):  
20 W

Bedrijfstemperatuur en vochtigheidsgraad:  
Fahrenheit van 40 tot 104  
Celsius van 5 tot 40  
Vochtigheid van 20% tot 80%, zonder condensatie.

### **Audiokenmerken.**

Hoofdtelefoon (lijnoutput):  
Compatibele impedantie 32 ohm ongebalanceerd  
Jack 3,5 mm diameter, stereo mini-jack

Externe microfoon (plug-in power):  
Ingangs impedantie 2.2 K Ohm, ongebalanceerd  
Ingang van 3.5mm diameter stereo mini jack

Lijn ingang:  
Ingangs impedantie 20K Ohm ongebalanceerd

Ingang van 3.5mm diameter stereo mini jack

Ingebouwde luidspreker:

Outputimpedantie: 8 ohm

150mWatt uitgang

Ingeboude microfoon:

Electrische condensator microfoon.

## **Hoofdfuncties.**

Begeleidingsstem:

Geeft gesproken informatie over de actieve werking

Geeft beschrijvingen van toetsen in de modus toetsbeschrijving

Laat menu-items horen

Geeft status informatie (toets 5)

Zoekfunctie:

Koppen, groep, pagina, zinsdeel, bladwijzer, album, track, niveau, scherm, alinea, lijn, zin, spellen, woord, karakter.

Volumeregeling:

0 tot 25 (in stappen van 1)

Handboekvolumeregeling:

-5 tot +5 (in stappen van 1)

Afspeelsnelheidregeling:

11 instellingen van -2, via 0, tot +8 (in stappen van 1).

Normale snelheid is 0.

-2 is 0,5 x trager, +4 is dubbel zo snel, +8 is drie keer zo snel.

Toonregeling:

13 instellingen van -6, via 0, tot +6 (in stappen van 1)

Normale toon is 0

Opname tijd (voor een 2Gigabyte SD-kaart):

Opmerking: opegegeven tijden zijn bij benadering

DAISY PCM 44.1kHz stereo 3 uur

DAISY PCM 22.05kHz mono 12 uur

DAISY MP3 256kbps stereo 15 uur

DAISY MP3 128kbps stereo 30 uur  
DAISY MP3 64kbps mono 60 uur  
DAISY MP3 32kbps mono 120 uur

Opname niveau instelling:  
Selecteer tussen externe microfoon en lijn ingang  
Van 0 tot 20 (in stappen van 1)  
Automatische volume controle is mogelijk

Geheugenfunctie:  
Bladwijzers en spraak bladwijzers, maximum 10000  
Spraak bladwijzers, totaal 30 minuten opname  
Spraak memo's, totaal 30 minuten opname of 200 memo's

### **Batterijspecificaties.**

Type: lithium polymer

Afmetingen:  
Lengte 40 mm  
Breedte 75 mm  
Hoogte 20 mm

Capaciteit: 1500 mili ampere uur

Laadtijd:  
Ongeveer 4 uur via een AC-adapter  
Ongeveer 4,5 uur via een USB-kabel  
Opmerking: Het opladen via een USB-kabel werkt als de pocket uit staat.

Werkingsijd:  
DAISY formaat, MP3 opname: 8 uur  
DAISY formaat, MP3 afspelen: 10 uur

Opmerking: De tijdsduur wordt steeds bij benadering gegeven.  
Opmerking: De laadtijd en de werkingstijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en van de werkingssomstandigheden.

### **Geheugen kaart specificaties**

Kaart type: SD/SDHC kaart  
Dossier beheer: FAT-32/16

Operating systemen: Windows 2000, XP, Vista of Windows 7

### **Draadloze communicatie functie**

Draagloze LAN: IEEE802.11b/g

### **Auteursrechten in verband met Ogg Vorbis.**

Deze software wordt verstrekt door de auteursrechthouders en de medewerkers "als is" en om het even welke uitdrukkelijke of impliciete garanties, worden niet de impliciete garanties van handelsgoed en geschiktheid voor een bepaald doel ontkend. In geen geval zullen de stichting of de medewerkers voor om het even welke directe, indirecte, bijkomende, speciale, of gewichtige schade aansprakelijk zijn (met inbegrip van, verwerving van substituoetgoederen of de diensten; verlies van gebruik, gegevens, of winsten; of bedrijfsonderbreking) nochtans die en op om het even welke theorie van aansprakelijkheid, hetzij in contract, strikte aansprakelijkheid, of onrechtmatige daad die (met inbegrip van achteloosheid of anders) wordt veroorzaakt in elk geval uit het gebruik van deze software voortkomt, zelfs als geadviseerd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

## **Bijlage B - Menuhiërarchie.**

In deze bijlage vindt u een overzicht van alle menu-items van het Hoofdmenu samen met de overeenkomstige submenuhiërarchie.

### **BEWERK**

- Kop instellen
- Annuleer kop
- Verwijder sectie

### **BEWERK (Tekst)**

- Verwijderen van de huidige regel
- Verwijder alle tekst in het bestand
- Opslaan van de bewerkte tekst
- Opslaan en het tekst bewerken verlaten
- Verlaten van het tekst bewerken zonder opslaan
- Hernoemen van het bestand
- Selecteer de tekst ingave modus

### **OPNAMECONFIGURATIE**

- Selecteer opnamemodus
  - Standaard
  - Conferentie
  - Audio
  - Analoge cassettes
  - Radio
  - Aangepast
- Selecteer de geluidskwaliteit:
  - PCM 44.1kilo Herz, Stereo
  - PCM 22.05kilo Herz, Mono
  - MP3, 256kbps 44.1kilo Herz, Stereo
  - MP3, 128kbps 44.1kilo Herz, Stereo
  - MP3, 64kbps 44.1kilo Herz, Mono
  - MP3, 32kbps 22.05kilo Herz, mono
- Schakel begeleiding aan of uit tijdens opname
  - Begeleiding aan
  - Begeleiding uit
- Verander externe audio-input ingang
  - Microfoonmodus
  - Line in modus
- Automatische volume controle

Automatische volume controle aan  
Automatische volume controle uit

## **AFSPEELINSTELLINGEN**

Schuifel -en herhaal instellingen  
Standaard afspelen  
Titel herhalen (Diasy, tekst, audio boek)  
Track herhalen (Luisterbestanden)  
Album herhalen (Luisterbestanden)  
Volledige albums herhalen (Luisterbestanden)  
Herschik en herhaal (Luisterbestanden)  
Lezen van audio bestandsnaam  
Lees audio bestandsnaam  
Lezen van audio track nummer  
Multimedia DAISY afspeel instelling  
Audio  
Tekst

## **BLADWIJZER**

Afspeelinstelling voor spraakbladwijzer  
Spraakbladwijzer aan  
Spraakbladwijzer uit  
Alle bladwijzers in huidige titel wissen

## **SPRAAKMEMO**

Wis geselecteerde spraakmemo  
Wis alle spraakmemo's

## **PODCAST**

Afleveringslijst vernieuwen  
Download de nieuwste afleveringen

## **MEDIABEHEER**

Informatie mediatitel  
SD-kaart wissen  
Maak een nieuwe titel aan  
Aanmaken van een nieuw tekst bestand  
Verwijder geselecteerde titel(Verwijder geselecteerd album, Wis alle spraakmemo's)  
Bestand verwijderen  
Vorbereiding voor bewerking  
Boek maken

Netwerk map

## **SYSTEEMINSTELLINGEN**

Systeemeigenschappen

    Systeemversie

    Serienummer

    Ge-installeerde sleutel (indien beschikbaar)

Kies stem begeleiding

    Stem 1

    Stem 2

Kies wachtgeluid

    Wachtgeluid 1

    Wachtgeluid 2

    Geen wachtgeluid

Selecteer de toets bevestiging geluid

    Toets bevestiging geluid aan

    Toets bevestiging geluid uit

De systeemtijd instellen

Tekst-naar-spraakinstellingen

Netwerk instellingen

    Bevestig netwerk instellingen

    Laden van netwerk instellingen

    Netwerkinstellingen opslaan

    Inschakelen of uitschakelen van het netwerkstation

    Draadloos netwerk instellingen

        Beschikbaar draadloos netwerk

        Draadloos netwerk instelling toevoegen

        Draadloos netwerk instelling verwijderen of wijzigen

            Geef de hoogste prioriteit en maak verbinding

            Draadloos netwerk instelling wijzigen

            Draadloos netwerk instelling verwijderen

    Netwerk map instellingen

    Zet netwerkinstellingen op Default

Wissen van autorisatie sleutels

Zet alle instellingen op standaard

## **Bijlage C - Oplossen van storingen.**

### **Algemene werkingsproblemen.**

Vaststelling: U draait de 'Aan/Uit'-schakelaar om, maar het toestel schakelt niet aan.

Mogelijke oorzaak 1: De stroomkabel of de AC-adapter zit los.

Oplossing: Zorg ervoor dat de stroomkabel stevig in de PLEXTALK zit en vergewis u ervan dat ook de AC-adapter correct is aangesloten.

Mogelijke oorzaak 2 : Toetsvergrendeling ingeschakeld.

Oplossing: zet de toets vergrendeling uit.

Vaststelling: Het apparaat is aangeschakeld, maar de PLEXTALK werkt niet.

Mogelijke oorzaak : Toetsvergrendeling ingeschakeld.

Oplossing: zet de toets vergrendeling uit.

Vaststelling: De PLEXTALK kan niet worden uitgeschakeld en de toetsbediening werkt niet.

Mogelijke oorzaak 1 : Toetsvergrendeling ingeschakeld.

Oplossing: zet de toets vergrendeling uit.

Mogelijke oorzaak 2: Onbekende fout.

Oplossing: hou de aan/uit toets voor meer dan 10 seconden ingedrukt.

Wanneer ook dit niet werkt, moet u de AC-adapter afkoppelen en de batterij uit het apparaat halen en vervolgens opnieuw aansluiten en terugplaatsen.

Vaststelling: kan niet opnemen op de SD-kaart.

mogelijke oorzaak 1: een fout met de ingang.

Oplossing: controleer de bron ingang en corrigeer de ingangs instellingen.

Mogelijke oorzaak 2: er is niet genoeg plaats op de SD-kaart.

Oplossing: verwijder sommige inhoud van de SD-kaart of neem een SD-kaart met voldoende plaats erop.

Mogelijke oorzaak 3: de kaart is geblokkeerd.

Oplossing: verwijder de SD-kaart en zet die op "Unlock" en plaats daarna de kaart er weer in.

Vaststelling: het opname niveau kan niet bijgesteld worden.

Mogelijk oorzaak: de automatische volume controle staat aan.

Oplossing: zet de automatische volume controle uit in het opname menu.

Vaststelling: Er is geen spraakbegeleiding.

Mogelijke oorzaak 1: Het volume staat ingesteld op '0'.



Oplossing: Verhoog het volume zodat u de begeleidingssysteem hoort.  
Mogelijke oorzaak 2: de begeleiding aan of uit tijdens opname staat uit.  
Oplossing: zet de begeleiding tijdens opname aan.

### **Gesproken foutberichten bij DAISY-weergave.**

Begeleidingssysteem: "SD-apparaat wordt niet ondersteund."  
Mogelijke oorzaak: De SD-kaart werd geformatteerd met een bestandssysteem dat niet wordt ondersteund.  
Oplossing: Plaats een SD-kaart die als FAT-16 of FAT-32 werd geformatteerd.

Begeleidingssysteem: "Leesfout."  
Mogelijke oorzaak: De titel kan niet worden afgespeeld.  
Oplossing: druk de titel toets en dan rechts of links om een andere titel te selecteren.

### **Fouten tijdens de spraakmemo**

Stem begeleiding: "Onvoldoende ruimte in het spraakmemogebied."  
Mogelijke oorzaak: niet genoeg vrij geheugen om spraakmemo's op te slaan.  
Oplossing: maak geheugen vrij door onnodige spraakmemo's te verwijderen, je kan die ook copieren op de SD-kaart

### **Fouten bij het gebruik van de PLEXTALK als externe kaart lezer**

Vaststelling: de kaartlezer wordt niet gevonden.  
Mogelijke oorzaak 1: de USB kabel is niet correct verbonden.  
Oplossing: steek de USB kabel opnieuw in, controleer de kabel of er geen beschadiging is.  
Mogelijke oorzaak 2: de PLEXTALK staat uit.  
Oplossing; controleer of de PLEXTALK aan staat en de stroom adaptor verbonden is.

Vaststelling: er kan niet op de SD-kaart geschreven worden.  
Mogelijke oorzaak 1: de SD-kaart is geblokkeerd.  
Oplossing: neem de SD-kaart er uit en deblokeer die en plaat ze er daarna terug in.  
Mogelijke oorzaak 2: de Plectalk staat uit.  
Oplossing; controleer of de PLEXTALK aan staat en de stroom adaptor verbonden is.  
Mogelijke oorzaak 3: de USB kabel is niet correct verbonden.  
Oplossing: steek de USB kabel opnieuw in, controleer de kabel of er geen beschadiging is.

Vaststelling: er kan niets op de SD-kaart worden toegevoegd.

Mogelijke oorzaak 1: er is niet genoeg plaats op de SD-kaart om gegevens toe te voegen.

Oplossing: maak plaats op de SD-kaart door inhoud te verwijderen.

Mogelijke oorzaak 2: De SD-kaart is geblokkeerd.

Oplossing: neem de SD-kaart er uit en deblokeer die en plaat ze er daarna terug in.

## **Bijlage D - Technische informatie over opnamestanden en geluidskwaliteiten.**

### **1. Instellingen voor de opnamestand.**

Elke opnamestand heeft voorgeprogrammeerde instellingen voor de volgende 4 parameters:

- "Automatische instelling van secties " - De PLEXTALK kan in een DAISY-opname automatisch een nieuwe sectie maken na een bepaalde tijd zonder audio-ingangssignaal, bijvoorbeeld 2 seconden. Gebruik de instelling "geen instelling" om een continue opname zonder nieuwe secties te maken.
- "Bepaal wanneer de opname automatisch gestopt wordt wanneer er geen geluid is." - Dit is de tijd gedurende dewelke de PLEXTALK de opname verderzet als er geen audio-ingangssignaal is. Daarna stopt de opname automatisch.
- "Druk de opname toets om het opnemen te starten" - De opname kan worden gestart als u op de toets Opname drukt of als een audio-ingangssignaal wordt gedetecteerd.
- "Achtergrondruisniveau van inputgeluid" - Als u opneemt in een omgeving met weinig lawaai, zoals een studio, gebruikt u de stand "laag". Als u opneemt in een omgeving met veel lawaai, zoals een conferentie of een lezing, gebruikt u de instelling "hoog".

### **2. Instellingen voor voorgeprogrammeerde opnamestanden.**

De voorgeprogrammeerde parameters voor de 5 opnamestanden zijn:

"Standaard":

- "Selecteer automatische instelling van secties ": "Uit"
- "Bepaal wanneer de opname automatisch gestopt wordt wanneer er geen geluid is": "Uit"
- "Druk de opname toets om het opnemen te starten": "Wanneer de opnameknop wordt ingedrukt."
- "Selecteer achtergrondruisniveau van inputgeluid": "normaal" (-28dB)

"conferentie":

- "Selecteer automatische instelling van secties ": "Uit"
- "Bepaal wanneer de opname automatisch gestopt wordt wanneer er geen geluid is": "Uit"

- "Druk de opname toets om het opnemen te starten" : "Wanneer de opnameknop wordt ingedrukt."
- "Selecteer achtergrondruisniveau van inputgeluid": "hoog" (-20 dB)

"audio":

- "Selecteer automatische instelling van secties": "2 seconden"
- "Bepaal wanneer de opname automatisch gestopt wordt wanneer er geen geluid is": "1 minuut"
- "Druk de opname toets om het opnemen te starten" : "Wanneer de opnameknop wordt ingedrukt."
- "Selecteer achtergrondruisniveau van inputgeluid": "laag" (-40 dB)

"analoge cassette":

- "Selecteer automatische instelling van secties": "2 seconden"
- "Bepaal wanneer de opname automatisch gestopt wordt wanneer er geen geluid is": "1 minuut"
- "Druk de opname toets om het opnemen te starten" : "Wanneer geluid wordt gedetecteerd."
- "Selecteer achtergrondruisniveau van inputgeluid": "normaal" (-28 dB)

"radio":

- "Selecteer automatische instelling van secties": "Uit"
- "Bepaal wanneer de opname automatisch gestopt wordt wanneer er geen geluid is": "1 minuut"
- "Druk de opname toets om het opnemen te starten" : "Wanneer geluid wordt gedetecteerd."
- "Selecteer achtergrondruisniveau van inputgeluid": "normaal" (-28 dB)

### **3. Beschikbare instellingen voor de stand "aangepast"**

In de stand "aangepast" kunt u elke parameter instellen op de hierna beschreven instellingen:

- "Selecteer automatische instelling van secties" kan worden ingesteld op: "uit", "1 seconde", "2 seconden", "3 seconden", "4 seconden" of "5 seconden".
- "Bepaal wanneer de opname automatisch gestopt wordt wanneer er geen geluid is" kan worden ingesteld op: "uit", "30 seconden", "1 minuut", "2 minuten", "3 minuten", "4 minuten" of "5 minuten".
- "Druk de opname toets om het opnemen te starten" kan worden ingesteld op "Wanneer de opnameknop wordt ingedrukt" of "Wanneer geluid wordt gedetecteerd".

- "Selecteer achtergrondruisniveau van inputgeluid" kan worden ingesteld op: "laag" (-40 dB), "normaal" (-28 dB), of "hoog" (-20 dB).

Opmerking: De instellingen voor de standen "standaard", "conferentie", "audio", "analoge cassette" en "radio" kunnen niet worden gewijzigd. De instellingen voor de stand "aangepast" kunt u wel aanpassen.

Opmerking: Als u opneemt met de ingebouwde microfoon, wordt de instelling "achtergrondruisniveau" automatisch ingesteld op "hoog".

#### **4. Beschikbare opnametijd voor de diverse geluidskwaliteiten.**

De beschikbare opnametijd is afhankelijk van de door u gekozen instelling voor de geluidskwaliteit. Hoe hoger de geluidskwaliteit, hoe minder opnametijd er beschikbaar is. Hierna vindt u de opnametijd bij benadering voor 4 soorten media.

PCM 44,1kHz stereo:

- SD-kaart, 1GB: 90 minuten
- SD-kaart, 2GB: 3 uur
- SD-kaart, 4GB: 6 uur
- SD-kaart, 8GB: 12 uur

PCM 22,05kHz mono:

- SD-kaart, 1GB: 6 uur
- SD-kaart, 2GB: 12 uur
- SD-kaart, 4GB: 24 uur
- SD-kaart, 8GB: 48 uur

MP3 256 k stereo:

- SD-kaart, 1GB: 7,5 uur
- SD-kaart, 2GB: 15 uur
- SD-kaart, 4GB: 30 uur
- SD-kaart, 8GB: 60 uur

MP3 128 k stereo:

- SD-kaart, 1GB: 15 uur
- SD-kaart, 2GB: 30 uur
- SD-kaart, 4GB: 60 uur
- SD-kaart, 8GB: 120 uur

MP3 64 k mono:

- SD-kaart, 1GB: 30 uur

- SD-kaart, 2GB: 60 uur
- SD-kaart, 4GB: 120 uur
- SD-kaart, 8GB: 240 uur

MP3 32 k mono:

- SD-kaart, 1GB: 60 uur
- SD-kaart, 2GB: 120 uur
- SD-kaart, 4GB: 240 uur
- SD-kaart, 8GB: 480 uur

Opmerking: Deze opnametijden gelden slechts bij benadering en zijn afhankelijk van het aantal koppen en andere structuur in de opname.

## Bijlage E - Vragen en antwoorden over netwerk instellen

| Probleem / Vraag  | Oplossing / Antwoord  |
|---|---|
| Ik wil het IP-adres van de PLEXTALK weten.  | U kunt de IP-adres opvragen door Menu - netwerkinstellingen en "Bevestig netwerkinformatie".  |
| PLEXTALK selecteert niet je gewenste toegangspunt.  | Je kan een lijst met beschikbare toegangspunten opvragen via het Menu - netwerk instellingen. Als het toegangspunt niet wordt gevonden, vergewis u dat het toegangspunt aan staat. Wanneer gevonden, kan je de prioriteit instellen. In het menu - netwerk instellingen kan je kiezen voor "geef de hoogste prioriteit en maak verbinding".   |
| Kan mijn toegangspunt niet vinden. Ik gebruik een toegangspunt met norm IEEE802.11a.                                    | PLEXTALK ondersteunt enkel IEEE802.11b/g. Indien je toegangspunt niet tegelijke IEEE802.11a en IEEE802.11b/g ondersteunt, selecteer dan alleen IEEE802.11b/g.   |
| Kan geen verbinding maken met toegangspunt. Ik gebruik niet uitgezonden SSID.   | Door gebruik te maken van "niet uitgezonden SSID" kan de verbinding met PLEXTALK lang duren. Laat de PLEXTALK tot 5 minuten proberen om een verbinding tot stand te brengen. Wanneer mogelijk, stel het toegangspunt in met uitgezonden SSID. Als een verbinding enkel kan worden gemaakt met "niet-uitgezonden SSID" dan is er vermoedelijk een probleem met de beveiligings instellingen. |
| Kan geen verbinding maken met toegangspunt. Ik gebruik DHCP.  | Zelfs als PLEXTALK de verbinding maakt met het toegangspunt zou het kunnen dat er geen IP adres wordt bekomen. In dit geval krijgt men de boodschap verbinden mislukt. Je kan proberen een vast IP adres toe te kennen, als dit lukt is er een probleem met de DHCP server. Wanneer DHCP instellingen goed staan, kan de oorzaak ook te wijten zijn aan de beveiligings instellingen.       |
| Kan geen verbinding maken met toegangspunt. Ik gebruik een MAC adres filter.  | Als MAC adres filtering is ingeschakeld bij de beveiligings instellingen, kan er geen verbinding worden gemaakt met een niet-geconfigureerd toegangspunt. Hierbij moet je het toegangspunt instellen met de PLEXTALK MAC adres. Het MAC adres kan je opvragen in het Menu - netwerk - bevestig netwerk instellingen.  |
| PLEXTALK probeert altijd een verbinding te maken met een niet beschikbaar SSID. Ik gebruik "Stealth SSID"-instellingen. | Wanneer je netwerk met Stealth SSID is ingesteld, probeer PLEXTALK altijd een verbinding te maken met niet-uitgezonden SSID. Zet hiervoor de prioriteit and het toegangspunt met Stealth SSID op het laagste niveau.  |

|  |   |
|--|---|
| <p>PLEXTALK kan geen verbinding maken, ik maak gebruik van WEP beveiliging en vast IP adres.</p> | <p>Bij het gebruik van WEP beveiliging en vast IP adres, zal de PLEXTALK een verbinding maken maar melden dat het wachtwoord verkeerd is. Om de verbinding te maken is het nodig om het wachtwoord te bevestigen.</p> |
| <p>Ondersteunt de PLEXTALK WPS (Wifi protected setup - beveiligde WIFI instellingen).</p>        | <p>WPS wordt niet ondersteund. Het toegangspunt moet opnieuw worden ingesteld.</p>  |
| <p>Kan geen verbinding maken met het toegangspunt.</p>   | <p>Probeer het access point en PLEXTALK opnieuw op te starten.</p>  |



## Bijlage F - Lijst van de tekst invoer

### ABC modus

| sleutel naam             | toewijzen   |
|--------------------------|---|
| #1                       | symbolen<br>".", "@", "/", ":", "1"                     |
| #2                       | a, b, c, ç, á, à, â, 2, A, B, C, Ç, Á, Â, Ã             |
| #3                       | d, e, f, ë, é, è, ê, 3, D, E, F, Ë, É, Ê, Ë             |
| #4                       | g, h, i, ï, í, 4, G, H, I, Ì, Í                         |
| #5                       | j, k, l, 5, J, K, L,                                    |
| #6                       | m, n, o, ó, ò, ô, 6, M, N, O, Ó, Ô, Õ                   |
| #7                       | p, q, r, s, 7, P, Q, R, S,                              |
| #8                       | t, u, v, ü, ú, 8, T, U, V, Ú, Û                         |
| #9                       | w, x, y, z, 9, W, X, Y, Z,                              |
| #0                       | "?", "_", "=", "0"                                      |
| *                        | Backspace   |
| * + #                    | Nieuwe lijn   |
| #                        | spatie  |
| start/stop               | afspelen vanaf de cursor positie                        |
| Pijl naar boven          | Druk: volgende lijn<br>Ingedrukt houden: einde document |
| Pijltje naar beneden     | Push: Next line<br>Hold: End of document                |
| Pijl naar links          | Druk: vorig karakter<br>Ingedrukt houden: begin         |
| Pijl naar rechts         | Druk: volgend karakter<br>Ingedrukt houden: einde       |
| 0 + Pijl naar boven      | Vorige paragraaf.                                       |
| 0 + Pijltje naar beneden | Volgende paragraaf.                                     |
| 0 + Pijl naar links      | Vorig woord.  |
| 0 + Pijl naar rechts     | Volgende woord.   |
| * + 1                    | Opslaan en sluiten bewerkingsmodus                      |
| * + 2                    | Tabulatie   |
| * + 3                    | Backspace   |
| * + 4                    | Invoegen / overschrijven                                |
| * + 5                    | Home  |
| * + 6                    | Scherf naar bover (40 lijnen hoger)                     |
| * + 7                    | Verwijder   |

|            |   |
|------------|---|
| * + 8      | Einde   |
| * + 9      | Scherm naar beneden (40 lijnen lager)                               |
| Bladwijzer | Selecteer ingave met ABC-modus /<br>Numerieke modus / Symbool tabel |

### Symbool tabel

|              |  |
|--------------|--|
| sleutel naam | toewijzen  |
| #1           | Niet gebruikt  |
| #2           | Druk: Op<br>ingedrukt houden: ga naar boven van de tabel   |
| #3           | Niet gebruikt  |
| #4           | Druk: Links<br>ingedrukt houden: ga naar begin van de tabel  |
| #5           | Controleer het huidig geselecteerde symbool  |
| #6           | Druk: Rechts<br>ingedrukt houden: ga naar het einde van de tabel   |
| #7           | Niet gebruikt  |
| #8           | Druk: Neer<br>ingedrukt houden: ga naar beneden in de tabel  |
| #9           | Niet gebruikt  |
| #0           | Niet gebruikt  |
| #            | Ingave van het symbool   |
| (symbolen)   | Tabel heeft 8 kolommen en 4 rijen<br>. , ' " : ; ?  <br>+ - = / \ _ [ ]<br>! @ # \$ % ` { }<br>^ & * ( ) ~ < > |

\* Andere toetsen zijn dezelfde als de ABC-modus.

2011/03 UG-DUT0600-E0600